

UR 2Pro Universal TV-DVB Controller

Вложить батареи

На задней стороне прибора открыты крышку гнезда для батарей, слегка надавить накладку вниз и вложить 2 щелочных микроэлемента. Обратите внимание на указанную полярность на батареях и в гнезде (+==+) и снова осторожно закройте гнездо. - Обратите внимание на то, чтобы всегда использовались только безупречные батареи.

Согласование с телевизором или DVB Set Top Box (или спутниковым приёмником кабельным блоком настройки)

Чтобы управлять Вашими приборами, Вам необходимо настроить дистанционные управление на Ваши приборы. Для этого имеются две возможности: непосредственный ввод управляющего кода или поиск кода. Если устройство UR 2 Вас не понимает», то оно мигает 2 раза и после этого Вы можете повторить ввод. ~ Каждый «понятый» ввод квитируйте коротким мигание. Вашей индикаторной лампочки.

Непосредственный ввод

управляющего кода с помощью приложенного перечня

Пример: Настройка дистанционного управления телевизора фирмы Панасоник.

1. Из приложенного перечня выберите, напр., Панасоник-код 153.
2. Для подготовки ввода кода нажмите коротко на клавиши SET (настройка), а затем дополнительно на клавишу TV, пока лампочка (СИД) в клавише Power начнёт светиться непрерывным светом.

3. После этого нажмите последовательно цифровые кнопки (напр., 1 5 3).

4. После ввода цифр погасает лампочка и устройство дистанционного управления готово к управлению Вашим прибором.

5. В заключении проверьте настроенный управляющий код, напр., тем, что Вы попытаете управлять Вашим телевизором. Если это не функционирует или функционирует неправильно, то попробуйте использовать дальнейший код из перечня или поиск кода, смотри ниже.

Поиск кода

Если марка прибора не указана в перечне или ни один из указанных кодов не подходит, то в таком случае рекомендуется поиск кода.

Ручной поиск кода

1. Включите пожалуйста управляемый прибор. Программа выполняется.
2. Для подготовки поиска кода нажмите коротко клавиши SET (настройка), а затем также дополнительно приборную клавишу TV или DVB пока лампочка (СИД) начнёт светиться непрерывным светом.
3. Затем направьте устройство дистанционного управления на управляемый прибор.
4. Один раз коротко нажать ВКЛ/ОТКЛ (прибор вкл/откл). Лампочка (СИД) мигает.
5. Нажимайте повторно, прибл. каждую, секунду ВКЛ/ОТКЛ (прибор вкл/откл) клавишу, пока прибор не начнёт реагировать. - Если Вы слишком поздно заметили реакцию своего прибора и уже был послан следующий код, то это ничего не значит, Вы можете изменить направление поиска,

нажав SET, а затем опять ВКЛ/ОТКЛ. Если прибор выключился, то Вам необходимо, напр., на приборе или с помощью оригинального устройства дистанционного управления снова включить его для дальнейшего поиска. - Если Ваш прибор реагирует, то Вы можете испытывать также и другие клавиши без оставления поиска. Если некоторые клавиши не функционируют правильно, то поиск следует просто продолжать с помощью ВКЛ/ОТКЛ. 1. Если Ваш прибор реагирует правильно, то нажмите приборные клавиши TV или DVB и прекратите таким образом поиск. Лампочка (СИД) гаснет.

Через прибл. 30 сек. бездействия поиск прерывается.

Автоматический поиск кода

За несколько секунд Ваше дистанционное управление почти автоматически найдёт правильные управляющие настройки:

1. Включите пожалуйста управляемый прибор, чтобы работала одна из телевизионных программ.
2. Для пуска поиска кода нажмите клавиши SET (настройка) и затем дополнительно приборные клавиши TV или DVB, в течении больше 3-х секунд, пока лампочка (СИД) в Power-клавише мигает.
3. Затем направьте устройство дистанционного управления на управляемый прибор, в то время как дистанционное управление каждые 2 секунды посылает другой сигнал ВКЛ/ОТКЛ.
4. Если Ваш прибор реагирует, то нажмите какую-нибудь клавишу, кроме SET, чтобы закончить поиск кода. - Если Вы слишком поздно закончили поиск, то продолжайте пожалуйста дальние

UR 2Pro Universal TV-DVB

Controller

искать с помощью ручного поиска кода, смотри выше.

4. В заключении проверьте настроенный управляющий код, Если он функционирует неправильно, то попробуйте поиск кода пожалуйста ещё один раз. Поиск кода запускается в таком случае следующим кодом. - Не забудьте Ваш прибор, если Вы желаете продолжить поиск, повторно включить на приборе.

Идентификация кода

Вы можете в любое время прочитать установленный трёхзначный код:

1. Нажать клавишу на приборе, на котором Вы желаете прочитать код, напр., телевизор.
2. Нажать SET (настроить) и дополнительно 1,2 или 3, в зависимости от того, какой разряд кода Вы желаете выбрать. Напр., если Вы нажали после SET+1 и установлен код 153 из примера, то лампочка будет мигать после того, как Вы отпустите SET+1 1*, чтобы индцировать с помощью 1 разряд сотен. Таким образом Вам остаётся только считать. С помощью SET+2 после отпущения указывается позиция десятков, напр., если мигает 5* для 5 из 153. И с помощью SET+3 после отпущения указывается позиция единичных чисел, напр., если мигает 3* для 3 из 153.

Идентифицировать громкость и бесшумную схему специально для одного прибора

Нажмите приборную клавишу прибора, который Вы всегда желаете использовать для управления звуком, напр., телевизор. Затем для блокировки нажмите клавишу SET и затем 5. Для деблокировки нажмите клавишу SET и затем 6.

Управление

Вы управляете практически Вашими приборами также, как Вам это знакомо с Ваших оригинальных устройств дистанционного управления. Так как символы устройства UR 2 отличаются от символов Ваших оригинальных устройств дистанционного управления, возможно, что для нахождения функции Вам потребуются испытывать все клавиши.

Технические данные

Батареи: 2x микроэлемента, R03, UM4, AAA

Радиус действия: макс. 7 м

Не используется для приборов 400 кГц.

Заводская гарантия 2 года

Если, в течении 2 лет после покупки, Ваш прибор UR 2 выйдет из строя, то в таком случае Вы получите от фирмы Vivanco бесплатную замену.

Исключения: отсутствующие коды, умышленное разрушение и нормальный износ корпуса и клавиш.