

Русский

SINBO SHC 4364

АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Наша продукция была разработана таким образом, чтобы отвечать самым высоким стандартам, функциональности и дизайну. Надеемся вы получите удовольствие от использования нашего нового прибора. Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их в надежном месте для использования впоследствии в качестве ссылки.

ВНИМАНИЕ: Используйте этот прибор только в целях его предназначения, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Не используйте насадки, не рекомендованные компанией Sinbo.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Кнопка Включения/Выключения
2. Стригущая головка
3. Бритвенная головка
4. Чувствительная стригущая насадка
5. Насадка для удаления нежелательных волос в носу/ушах
6. Головка для бритья
7. Для головки для бритья 4 х гребня(3мм, 6мм, 9мм, 12мм)
8. Для стригущей головки 1 х гребень с зажимом
9. Гребень
10. Щеточка для очистки
11. Зарядное устройство
12. База питания

СВОЙСТВА

- Стригущая головка
- Бритвенная головка
- Чувствительная стригущая насадка
- Насадка для удаления нежелательных волос в носу/ушах
- Насадка для придания формы бороде
- Беспроводное использование
- Лезвия из нержавеющей стали

* Для головки для бритья 4 х гребня(3мм, 6мм, 9мм, 12мм), для стригущей головки 1 х гребень с зажимом, 1х щеточка для чистки, 1х переходник и 1х база питания

- Время зарядки: 6 часов
- Время использования: При полной зарядке 30 минут

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Зарядка прибора

- Перед первым применением прибора заряжайте его в течение 8 часов.
- Убедитесь в том, что устройство выключено.
- Установите прибор на базу питания, подключите зарядное устройство к прибору и затем подсоедините к сети питания. Загорится индикатор зарядки.
- Прибор не должен чрезмерно заряжаться. Вместе с этим, если прибор долгое время не будет использоваться(2-3 месяца), отсоедините прибор от сети и уберите на место для хранения. И вновь при использовании прибора полностью зарядите прибор.
- Для того, чтобы сохранить срок службы аккумулятора, раз в каждые шесть месяцев полностью разрядите прибор и затем зарядите в течение 8 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением

Перед тем, как приступить к стрижке, всегда расчёсывайте тонким гребнем бороду или усы.

Установка и снятие гребней

- Удерживая стригущие лезвия подальше от вашего лица, для того, чтобы насадить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки в положении «зубьями вверх» и направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до полной фиксации.
- Для снятия насадки, потяните ее выступ в направлении «вверх» от лезвий машинки.

Стрижка волос

- Установите один из гребней.
- Включите прибор.
- Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи.
- Если во время процедуры стрижки в гребне скопились волосы, выключите прибор, потянув за гребень, снимите его и очистите.

Установка насадки для удаления волос в носу

Снимите гребень для стрижки волос и установите на его место насадку для удаления волос в носу.

СТРИЖКА В ОБЛАСТИ ВИСКОК

- Держите машинку для стрижки волос, таким образом, чтобы чувствительное стригущее лезвие было направлено к вам.
- Начните в краев бакенбардов, и слегка прижимая стригущие лезвия к коже, ведите машинку по направлению к краям бакенбардов в желаемом месте в зоне лица.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ ЩЕТИНЫ

- Установите на головку машинки насадку для бритья и в зависимости от вашего желания используйте один из следующих гребней (3мм, 6мм, 9мм, 12мм).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБРИТВЫ

- Установите микробритву.
- Держите прибор таким образом, чтобы микробритва аккуратно касалась вашего лица под углом 45 градусов.
- Для бритья вокруг бороды/усов, используйте короткие и тщательно проверенные действия. Для того, чтобы натянуть кожу, используйте свободную руку. Это процедура упрощает процесс бритья и обеспечивает вертикальное положение щетины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Микробритва была разработана для бритья отдельных зон вокруг бороды/усов/бакенбардов. Не предназначена для бритья всего лица. Для гарантированного удобного и чистого бритья, используйте одну из Электрических Бритв Sinbo.

Для эффективного бритья ведите медленно машинку против направления роста волос.

ЗАМЕНА РАЗЛИЧНЫХ НАСАДОК

- Перед заменой насадок выключите прибор.

Первое: Извлеките лезвие большим пальцем.

Второе: Вновь направьте правильно, затем установите новую насадку и плотно насадите ее на место.

Советы для получения лучшего результата

- Борода, усы и бакенбарды должны быть сухими.
- Избегайте использования лосьона перед использованием прибора. Рассеивайте волосы по направлению к их росту.

УХОД ЗА МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Очистка и уход

После каждого использования

1. Выключите прибор.
2. Очистите при помощи щетки стригущие лезвия и гребни от оставшихся волос и ополосните теплой водой.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

- Для очистки, от прибора могут быть отсоединены только гребни/насадки и стригущие лезвия.
- Процедура очистки должна выполняться только мягкой щеточкой, такой как предоставлена в комплекте с продукцией.
- Не используйте для очистки прибора или лезвий жесткие или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте прибор в воду, поскольку это может привести к повреждению прибора.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда храните этот прибор и шнур в сухом месте. Не храните при температуре, превышающей 60°C.
- НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ ШНУР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ВОКРУГ ПРИБОРА.**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ К МИНИМУМУ РИСКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЛИ ПОЖАРА. ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

- Если прибор подключен к сети, ни в коем случае не оставляйте его без присмотра.
- Держите подальше шнур питания и крышку от горячих поверхностей.
- Убедитесь в том, что вилка шнура и шнур не намокли.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте прибор от сети мокрыми руками.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром. Замените шнур на новый в Авторизованных сервисных центрах.
- Заряжайте, используйте и храните прибор при температуре 15°C и 35°C.
- Перед очисткой всегда отсоединяйте прибор от сети.
- Используйте только насадки, предоставленные в комплекте с прибором.
- Держите этот прибор в недоступных для детей местах. Данный прибор не пригоден для использования людьми, не находящимися под контролем лиц, ответственных за безопасность, не обладающими достаточной информацией и опытом по использованию прибора, людьми с ограниченными умственными, физическими и перцептивными возможностями.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукция содержит Ni-Cd аккумулятор. В результате завершения срока службы машинки для стрижки волос, не утилизируйте ее вместе с бытовыми отходами.

Процедуры утилизации может быть выполнена в сервисных центрах или в соответствующих зонах для сбора.

ВНИМАНИЕ: Не кидайте в огонь или не разрывайте покрытие аккумулятора, может взорваться или выделить отравляющие вещества.

Не выбрасывайте использованные приборы вместе с бытовыми отходами, а передавайте только в официальные центры по сбору отходов для переработки. Делая это, вы вносите вклад в защиту окружающей среды.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Используя нож, отсоедините аккумулятор от корпуса, отсоедините соединение между корпусом и линией электропередачи. Сгибайте соединительные провода до тех пор, пока они не разорвутся.

Перед утилизированием аккумулятора его необходимо извлечь из прибора.

Аккумулятор должен быть утилизирован надежным и безопасным образом.

1. Во избежание риска поражения электрическим током, отсоедините прибор от сети.
2. Прежде всего снимите заднюю крышку прибора, подняв резиновую панель при помощи отвертки с плоской головкой. Поднимите переключатель Включения/Выключения при помощи отвертки с плоской головкой. Открутите болт верхнего корпуса при помощи отвертки с плоской головкой и снимите верхний корпус при помощи отвертки с плоской головкой. Это процедура освободит аккумулятор.
3. Срежьте при помощи кусачек все провода, идущие к аккумулятору.
4. Извлеките аккумулятор из прибора. Для правильной утилизации прибора, свяжитесь с местными уполномоченными учреждениями.