

температурный диапазон составляет от 70 °C до 260 °C, а диапазон времени от 0 до 90 минут. Вы можете уменьшать или увеличивать значения температуры и времени, используя кнопки Down или Up. Отображение значения температуры сопровождается значком C в верхнем правом углу дисплея.

Down (Меньше)

1. Когда Вы используете функцию "Temp/Time" в режиме ввода температуры, с помощью этой кнопки Вы можете уменьшать значение температуры. Если Вы нажмете на эту кнопку один раз, значение температуры уменьшится на 5°C; если Вы будете нажимать эту кнопку непрерывно, значение температуры быстро упадет до 70°C, затем, нажав на эту кнопку еще раз, Вы вернетесь к значению температуры 260°C.
2. Когда Вы используете функцию "Temp/Time" в режиме ввода времени, с помощью этой кнопки Вы можете уменьшать значение времени. Если Вы нажмете на эту кнопку один раз, значение времени уменьшится на 30 сек. (если исходное значение менее 5 минут) или на 1 мин. (если исходное значение более 5 мин.); если Вы будете нажимать эту кнопку непрерывно, значение времени быстро упадет до "0:00".

Up (Больше)

1. Когда Вы используете функцию "Temp/Time" в режиме ввода температуры, с помощью этой кнопки Вы можете увеличивать значение температуры. Если Вы нажмете на эту кнопку один раз, значение температуры увеличится на 5°C; если Вы будете нажимать эту кнопку непрерывно, значение температуры быстро повысится до 260°C, затем, нажав на эту кнопку еще раз, Вы вернетесь к значению температуры 70°C.
2. Когда Вы используете функцию "Temp/Time" в режиме ввода времени, с помощью этой кнопки Вы можете увеличивать значение времени. Если Вы нажмете на эту кнопку один раз, значение времени увеличится на 30 сек. (если исходное значение менее 5 минут) или на 1 мин. (если исходное значение более 5 мин.); если Вы будете нажимать эту кнопку непрерывно, значение времени быстро достигнет "90:00".

Start (Старт)

Нажмите эту кнопку для запуска установленной программы приготовления. Загорается красный индикатор рабочего режима.

Stop (Стоп)

Нажмите эту кнопку один раз, чтобы временно остановить минипечку во время ее работы. Красный индикатор рабочего режима гаснет. Нажав кнопку Start, Вы можете возобновить работу минипечки. Если Вы нажмете эту кнопку и будете удерживать ее нажатой более 3 сек., печь прекратит работу, на дисплее отобразится "0:00".

Описание режимов работы

Примечание:

1. Первое использование минипечки может сопровождаться неприятным запахом или задымлением. Это обычное явление, вызванное защитным слоем, покрывающим нагревательные элементы прибора во избежание образования солевого эффекта во время его транспортировки. Поэтому рекомендуется при первом включении в течение 15 минут дать печке поработать вхолостую. Убедитесь, что в помещении, где установлена печка,

обеспечивается оптимальная вентиляция.

2. Для равномерной тепловой обработки продуктов минимальное расстояние между продуктами и верхним нагревательным элементом должно быть не менее 30 мм.
3. Противень для запекания предназначен для установки только поверх гриля.
4. Перед включением устройства убедитесь, что поддон прочно установлен на своем месте.
5. Дизайн может быть изменен без предварительного уведомления.

Toast (Приготовление тостов)

1. Откройте дверцу и поместите куски хлеба на решетку гриль. Один кусок хлеба располагается в центре решетки, 4 куска располагайте в ряд. 4 куса будут менее поджаренными, чем один кусок, расположенный в центре.

Примечание: Для равномерного прожаривания хлеба перед приготовлением тостов не забудьте вынуть из минипечки противень для запекания.

2. С помощью кнопки "Select" выберите режим "TOAST, 6:00".
3. Используя кнопку "Start", выберите цвет корочки (светлый, средний или темный) на дисплее в соответствующем порядке будут появляться установочные времена по умолчанию (3:00, 4:00 или 5:00). Вы можете изменить эти установочные времена с помощью кнопок Up или Down.

Примечание: Если установлено слишком долгое время обработки хлеба, может возникнуть возгорание. Во время приготовления тостов не следует оставлять минипечку без присмотра, не оставляйте слишком долгое время приготовления.

4. Нажмите кнопку "Start" для запуска выбранной программы, загорится красный индикатор рабочего режима, на дисплее начнется отсчет времени. Будут работать и верхний, и нижний нагревательные элементы.
5. По завершении выполнения программы (на дисплее отображается 0:00), минипечка автоматически остановится, индикатор рабочего режима погаснет, послышатся 3 звуковых сигнала.
6. Откройте дверцу и потяните решетку гриль за ручку, используя кухонные рукавицы, затем аккуратно снимите продукты с решетки с помощью кухонной лопаточки.

Bake (Запекание)

1. Выложите продукты на противень, поставьте противень на решетку. Всегда используйте противень для запекания таких продуктов, как крылышки или ножки птицы, т.к. во время их приготовления образуется много жира.

Примечание: Перед приготовлением подобных продуктов всегда рекомендуется предварительно прогреть минипечку в течение 10 минут.

2. С помощью кнопки "Select" выберите режим "Bake, 6:00", затем, используя кнопки "Up" или "Down", измените запрограммированное время приготовления (6:00) в соответствии со своими требованиями. Обычно время приготовления зависит от типа и плотности продукта.
3. Нажмите "Temp/Time" для установки температуры и времени. При установке температуры в верхнем правом углу дисплея появится знак C. Затем нажмите "Up" или "Down" для установки подходящего значения в зависимости от типа и плотности продукта.
4. Нажмите "Start" для запуска установленной программы приготовления, загорится красный индикатор рабочего режима, на дисплее начнется отсчет времени приготовления. Будет работать только нижний нагревательный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание подгорания продуктов не оставляйте минипечку без присмотра во время ее работы. Во время процесса приготовления Вы можете