

перемешивать продукты и добавлять специи, если это необходимо. Во избежание ожогов при работе с минипечкой всегда используйте кухонные рукавицы.

5. Во время работы минипечки с помощью кнопки "Temp/Time" Вы можете перейти в режим установки температуры или времени, затем, используя "Up" или "Down", изменить значения температуры или времени.
6. По завершении выполнения программы (на дисплее отображается 0:00), минипечка автоматически остановится, индикатор рабочего режима погаснет, послышатся 3 звуковых сигнала.
7. Откройте дверцу и вытяните решетку гриль за ручку, используя кухонные рукавицы, затем аккуратно выложите продукты с противня с помощью кухонной лопаточки.

Broil (Поджаривание)

Описание работы в этом режиме идентично режиму **Bake (Запекание)** за исключением того, что данная функция используется для обработки таких продуктов, как бисквиты, пицца и т.п., корочка у продуктов получается более поджаристая и хрустящая. В данном режиме работает только верхний нагревательный элемент. Максимальная температура в этом режиме 200°C.

Defrosting (Размораживание)

1. Убедитесь, что противень для запекания установлен над решеткой гриль.
2. Выложите продукты, предварительно сняв с них упаковку, на противень. Установите температуру в диапазоне 70-120°C. Перед размораживанием необходимо прогреть минипечку. Время для размораживания продукта, главным образом, зависит от веса, типа и формы продукта. Если продукт слишком плотный и тяжелый, потребуется установить температуру 120°C и длительное время размораживания. Необходимо переворачивать продукты во время размораживания. Во избежание пригорания продуктов не устанавливайте слишком высокую температуру размораживания. Если продукт можно легко разрезать ножом, значит процесс размораживания можно завершать. Готовьте продукты сразу после их размораживания.

Сообщения дисплея

1. Если на дисплее отображается "OPEN", индикатор не горит, значит, дверца минипечки открыта. Звуковой сигнал будет повторяться до тех пор, пока дверца не будет закрыта, после этого на дисплее вновь будет отображаться время приготовления, печь продолжит работу.
2. Если на дисплее отображается "0:00", и постоянно повторяется звуковой сигнал, значит, контакт термодатчика разомкнулся. Для устранения неполадки обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту.
3. Если на дисплее отображается "...", и постоянно повторяется звуковой сигнал, значит, в термодатчике произошло короткое замыкание. Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки датчика или для его замены.

Уход и обслуживание

1. Перед чистой минипечкой отключите ее от сети питания и дайте полностью остыть.
2. Обрабатывайте все дополнительные принадлежности принадлежности, включая решетку гриль и противень, мыльным раствором.
3. Промойте дополнительные принадлежности принадлежности в воде. Во избежание повреждения антипригарного покрытия противня не используйте абразивные моющие средства, щетки и

химические очистители.

4. Влажной тряпочкой из мягкой ткани протрите внутреннюю поверхность минипечки.
5. Для чистки дверцы используйте тряпочку, смоченную в растворе моющего средства.
6. Не погружайте устройство в воду.
7. Чтобы прочистить поддон, откройте дверцу, затем выньте поддон, потянув его на себя. Протрите поддон влажной тряпочкой. После установите поддон на место.
8. Для чистки металлических покрытий нагревательных элементов используйте щеточки.
9. По завершении чистки установите решетку гриль в пазы на стенках печки и поместите противень на решетку.
10. Не используйте металлические предметы для чистки минипечки.

Утилизация электрического и электронного оборудования.



Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработанное изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки.