



Подключите ридер к компьютеру

Запустите программу BatchTool

Появится розовый прямоугольник




Нажмите кнопку Switch. При установленных уже драйверах прямоугольник должен стать зеленым. Если драйвера не установились, то должен остаться серым.




Идем в Мой компьютер – диспетчер устройств


Здесь должно быть Неизвестное устройство




Выбираем обновить драйверы




Далее – выполнить поиск драйверов на данном компьютере




Можно воспользоваться функцией выбора из уже установленных драйверов




Выбираем любое USB устройство



Выбираем установить с диска – обзор – и указываем путь к драйверу из папки соответственно Вашей системе



При успешной установке драйвера прямоугольник сразу станет зеленым



Нажимаем UPGRADE

Прошивка началась. Дождитесь ее окончания.

