



4


1 Orient the release key correctly.
Держите ключ для демонтажа надлежащим образом.

2


Face the hook inwards.
Направьте крючок внутрь.

5


1




2

Claws
Выступы


3




6 A TOYOTA




B NISSAN



7 A



B

**Precautions**

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Install the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar (5) and the bracket (1) from the unit.

1 Remove the protection collar 5.

- Engage the release keys (4) together with the protection collar (5).
- Pull out the release keys (4) to remove the protection collar (5).

2 Remove the bracket 1.

- Insert both release keys (4) together between the unit and the bracket (1) until they click.
- Pull down the bracket (1), then pull up the unit to separate.

Mounting example 5**Installation in the dashboard****Notes**

- Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).
- Make sure that the 4 catches on the protection collar (5) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note

To prevent malfunction, install only with the supplied screws (8).

How to detach and attach the front panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

7-A To detachBefore detaching the front panel, be sure to press **(OFF)**. Press **(OPEN)**, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.**7-B To attach**


Place the hole (A) of the front panel onto the spindle (8) on the unit, then lightly push the left side in.

Warning if your car's ignition has no ACC positionAfter turning the ignition off, be sure to press and hold **(OFF)** on the unit until the display disappears.

Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain.

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ballpoint pen, etc., after detaching the front panel.

**7-C Снятие панели**Перед снятием передней панели обязательно нажмите кнопку **(OFF)**.Нажмите кнопку **(OPEN)**, сдвиньте переднюю панель вправо и снимите ее, слегка потянув на себя левый край.**7-D Установка панели**

Наложите отверстие (A) на передней панели на щипцы (B) на аппарате, затем установите левую сторону на место, слегка нажав на нее.

Предосторожение относительно аппаратуры, установленной в автомобиле, в замке зажигания которого нет отдельного положения ACC для отключения подсоединеной аппаратурыПосле выключения зажигания обязательно нажмите кнопку **(OFF)** на аппарате и удерживайте ее нажатой, пока не погаснет дисплей.

Если этого не сделать, дисплей не отключится, что может привести к разрядке аккумулятора.

Кнопка RESET

Когда установка и подсоединения будут закончены, обязательно нажмите кнопку RESET с помощью шариковой ручки и т.п., предварительно сняв переднюю панель.

**Power connection diagram**


Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power connecting lead.

Чтобы убедиться в правильности подключения, обратитесь к схеме разъема для подключения вспомогательного питания Вашего автомобиля. Есть три основных типа (как показано на рисунке ниже). Возможно, Вам придется поменять местами подключение красного и желтого проводов в соединительном кабеле питания стереосистемы.


После проверки правильности подключения в разъеме подключите аппарат к электропитанию автомобиля. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, связанные с подключением аппарата, который не рассматривается в настоящем руководстве, обратитесь за советом к дилеру автомобильной фирмы.

Схема подключения питания

В разных автомобилях могут использоваться разные разъемы вспомогательного питания. Чтобы убедиться в правильности подключения, обратитесь к схеме разъема для подключения вспомогательного питания Вашего автомобиля. Есть три основных типа (как показано на рисунке ниже). Возможно, Вам придется поменять местами подключение красного и желтого проводов в соединительном кабеле питания стереосистемы.




a




4 Yellow Желтый continuous power supply 7 Red Красный switched power supply включенное питание

b



4 Yellow Желтый switched power supply включенное питание 7 Red Красный continuous power supply непрерывное поступление питания

c

the car without ACC position
автомобиль не имеет положения ACC