

sig från symbolerna på originalfjärrkontrollerna, så måste du i vissa fall prova dig fram med alla knappar för att hitta funktionerna.

Tekniska data

Batteri: 2 x AAA-batterier, R03, UM4
Räckvidd: max 7 m
Inte för 400 kHz-utrustning

• 2 års fabriksgaranti

Om din UR4 skulle upphöra att fungera inom 2 år från inköpsdatum, så får du utan kostnad en ny från Vivanco. Undantag: skadade kodar, avsiktlig förstörelse och normalt slitage på hölje och knappar.

(RUS) Инструкции по эксплуатации дистанционного управления

Включите батареи

На задней стороне прибора открыть крышку гнезда для батарей, слегка надавить накладку вниз и вложить 2 щелочных микроэлемента. Обратите внимание на указанную полярность на батареях и в гнезде (+++) и снова осторожно закройте гнездо. — Обратите пожалуйста внимание на то, чтобы всегда использовались только безупречные батареи.

Согласование с устройством, например телевизор или DVB Set Top Box (или спутниковым приёмником/ кабельным блоком настройкой) или другим устройством

Чтобы управлять Вашими приборами, Вам необходимо настроить пульт для дистанционного управления устройствами. Для этого имеется две возможности: непосредственный ввод управляющего кода или поиск кода.

Если устройство UR4 Вас не понимает, то оно мигает несколько раз и после этого Вы можете повторить ввод. Каждый «попытка» ввод катитурится коротким миганием. Вашей индикаторной лампочи.

• Непосредственный ввод управляющего кода с помощью приложенного перечня

Пример: Настройка дистанционного управления телевизором фирмы Панасоник.

1. Из приложенного перечня выберите, напр., Панасоник-код 153. 2. Для подготовки ввода кода нажмите коротко на клавиши SET (настройка), а затем длительно на клавишу TV, пока лампочка (СИД)

начнёт светиться непрерывным светом.

3. После этого нажимайте последовательно цифровые кнопки (напр., 1 5 3).

4. После ввода цифр погасает лампочка и устройство дистанционного управления готово к управлению Вашим прибором.

5. В заключении проверьте настроек и контрольный код, напр., тем, что Вы попытаете управлять Вашим телевизором. Если это не функционирует или функционирует неправильно, то попробуйте использовать дальнейший код из перечня или поиска кода, смитри ниже.

Поиск кода

Если марка прибора не указана в перечне или ни один из указанных кодов не подходит, то в таком случае рекомендуем поиск кода.

• Ручной поиск кода

1. Включите пожалуйста управляемый прибор. Программа выполняется.

2. Для подготовки поиска кода нажмите коротко клавиши SET (настройка), а затем также клавишу на приборе TV или SAT (также для кабельных блоков настройки и DVB-T Set-Top-Box) пока лампочка (СИД) начнёт светиться непрерывным светом.

3. Затем направьте устройство дистанционного управления на управляемый прибор.

4. Один раз коротко нажать

ВКЛЮТЛ (прибор включён). Лампочка (СИД) мигает.

5. Нажимайте повторно, прилб, каждую секунду ВКЛЮТЛ, пока (прибор включён) клавишу, пока прибор не начнёт реагировать. — Если Вы слишком поздно заметили реакцию своего прибора и уже был послан следующий код, то это ничего не значит: Вы можете изменить направление поиска, нажав SET, а затем опять ВКЛЮТЛ. Если прибор включился, то Вам необходимо, напр., на приборе или с помощью оригинального устройства

дистанционного управления снова включить его для дальнейшего поиска. — Если Ваш прибор реагирует, то Вы можете использовать также и другие клавиши без оставления поиска. Если некоторые клавиши не

функционируют правильно, то поиск следует просто продолжить с помощью ВКЛЮТЛ.

1. Если Ваш прибор реагирует правильно, то нажмите приборные кнопки TV или SAT (DVB) и т. д. и прекратите таким образом поиск. Лампочка (СИД) гаснет. Через прибор. 30 сек. бездействия поиск прерывается.

Автоматический поиск кода

За несколько секунд Ваше дистанционное управление почти автоматически найдёт правильные управляющие настройки:

1. Включите пожалуйста управляемый прибор, чтобы работала одна из телевизионных программ.

2. Для пуска поиска кода нажмите клавиши SET (настройка) и затем длительно приборные клавиши, например, TV, в течение больше 3-х секунд, пока лампочка (СИД) мигает. 3. Затем направьте устройство дистанционного управления на управляемый прибор, в то время как дистанционное управление каждые 2 секунды посылает другой сигнал ВКЛЮТЛ.

3. Если Ваш прибор реагирует, то нажмите каюу-нибудь клавишу, кроме SET, чтобы закончить поиск кода. — Если Вы слишком поздно закончили поиск, то продолжайте пожалуйста дальше искать с помощью ручного поиска кода, смитри выше.

4. В заключении проверьте настроек и контрольный код. Если он функционирует неправильно, то попробуйте поиск кода пожалуйста ещё один раз. Поиск кода запускается в таком случае следующим кодом. — Не забудьте Ваш прибор, если Вы желаете продолжить поиск, повторно включить на приборе.

Идентификация кода

Вы можете в любое время прочитать установленный трёхзначный код:

1. Нажать клавишу на приборе, на котором Вы желаете прочитать код, напр., телевизор.

2. Нажать SET (настройка) и дополнительно 1,2 или 3, в зависимости от того, какой разряд кода Вы желаете выбрать. Напр., если Вы нажали вместе SET+1, установлен код 153. И, к примеру, лампочка будет мигать после того, как Вы отпустите SET+1 **, чтобы

идентифицировать с помощью 1 разряд кода. Таким образом Вам остаются только считать. С помощью SET+2 после отпущения указывается позиция десятиков, напр., если мигает 5* для 5 в 153. И с помощью SET+3 после отпущения указывается позиция единичных чисел, напр., если мигает 3* для 3 в 153.

Идентифицировать громкость и бесшумную схему специально для одного прибора

Нажмите приборную клавишу прибора, который Вы всегда желаете использовать для управления звуком, напр., телевизор. Затем для блокировки нажмите клавишу SET и затем 5. Для деблокировки нажмите клавишу SET и затем 6.

Управление

Вы управляете практически Вашими приборами такие, как Вам это знакомо с Ваших оригинальных устройств дистанционного управления. Так как символы устройства UR4 отличаются от символов Ваших оригинальных устройств дистанционного управления, возможно, что для нахождения функции Вам потребуется испытывать все клавиши.

Технические данные

Батареи: 2x микроэлемента, R03, UM4, AAA
Радиус действия: макс. 7 м
Не используется для приборов 400 МГц.

• Заводская гарантия 2 года

Если, в течение 2 лет после покупки, Ваш прибор UR4 выйдет из строя, то в таком случае Вы получите от фирмы Vivanco бесплатную замену. Исключение: отсутствующие коды, умышленное разрушение и нормальный износ корпуса и клавиш.

(GR) Οδηγίες χρήσης

Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής των μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής, πιάστε τα ελαστικά κλειδιά προς τα κάτω και τοποθετήστε τις 2 αλκαλικές μικρο-μπαταρίες. Προσέξτε τις ενδείξεις διάταξης των πόλων όπως αναγράφονται στις μπαταρίες και την υποδοχή των μπαταριών (+++), και κλείστε την θήκη προστασίας. Η κλιματιστική πάντοτε μπαταρίες που δεν έχουν κανένα απολύτως ελάττωμα.

URC20-D4F Device Brand Code List
TV

Brand	TV
Acme	004,010
Acura	010
ADA	015
ADC	002,006
Admiral	001,002,003,020,050,054,109,187,196,197
Adyson	004,186,210,213
Agashi	187,206,212,214
Agazi	003
Agb	124
Aiko	004,005,010
Aiwa	088,213
Akai	007,009,010,011,012,052,062,069,070,071,134,142,170,206,221
AKI	206
Akiba	012,212
Akito	026
Akura	003,012,016,072,191,206,212
Alba	004,010,012,028,029,054,063,069,087,163,170,184,187,195,206,215,217
Albiral	038,206,207
Alkos	165
Allorgan	021,027,195,212,219
Allstar	052
Amplivision	004,209,214,228
Amstrad	003,010,012,014,031,069,070,072,075,109,124,226
Anam	010,066,110
Anglo	010
Anitech	003,010,016,044,110,183,184,224,231
Ansonic	010,015
Arc En Ciel	046,127,140,204,207
Arcam	004
Delta	
Aristona	016,052,170,195
Arthur Martin	159
Art-Tech	212
ASA	001,017,018,019,050,111
Asberg	044,052,182,187,195
Astra	010
Astro Sound	207,212
Asuka	003,004,012,212,214,218
Atlantic	004,021,022,052,170,182,197
Atori	010

Audiosonic	004,010,012,021,052,140,170
Audioton	004,182,231,233
Ausind	044,212
Autovox	001,003,004,021,044,058,102,126
Baird	140,198,200,206,232
Bang&Olufson	001
Barcom	210
Basic line	010,012,052,184,198,212
Bastide	004
Baur	077,119,133,142,170
Bazin	183,201,206,217
Beknteknik	228
Beko	008,035,084,214,228
Beon	052,170
Best	114,115
Bestar	052,116,228
Binatone	004
Black Star	130
Blacktron	212
Blackway	212
Blaupunkt	009,023,101,113,120,136,179
Blausonic	209
Blue sky	012,212,228
Blue star	121
Bondstec	130
Boots	004,026
Boston	208,218
BPL	121
Brandt	023,037,046,047,127,128,140,204
Brion vega	001,052,058,170,208
Bristol	208
Britannia	004
Bruns	001,008,040,227
BSR	027,132,197,210,212,215
BTC	012
Bush	010,012,020,025,026,028,029,033,052,063,069,116,121,132,133,140,168,170,172
California	195
Capsonic	003,214
Carena	212,214
Carrefour	028
Cascade	010
Casio	201
Cathay	052,170
Centurion	052,170
Century	001,191
CGE	044,054,130,132,187,204
CGM	233,234
CIE	196,212,226
Cihan	214

Cimline	010,029,212,213
City	010
Clarivox	038,040,170
Clatronic	003,004,010,012,031, 044,052,084,130,206, 212,214
Cofadel	204
Colombia	228
Colombus	182
Concorde	010
Condor	004,022,052,084,182, 184,187,211
Cont. Edison	204
Contec	004,010,028,030,031, 211,212,217
Continental al Edison	023,037,046,047,112, 127,140
Cosmel	010
Crezar	182,234
Crosley	001,044,130,132
Crown	010,044,052,054,084, 115,122,170,228
Cs Electronics	004,012,130
CTC	130
CTC	015,187,207,210,212, 226
Clatronic	012
Cybertron	010
Daewoo	004,010,052,059,095, 116,196
Dainichi	012,212
Dansai	003,052,170,212
Dantax	035,149,162,213
Datronix	196,211
Datsura	122
Dawa	195
Dayton	010
Daytron	196
De Graaf	007,020,034
Decca	004,011,026,031,052, 124,170,229
Denko	206,214
Denver	211,212
Desmet	052,170,182
Digitale	213
Digital	212
Diel	010,040,052,170
Domland	219
Domoh	182
DTS	010
	004,090,126,127,132, 140,161,195,197,206, 207,211,219
Dual-Tec	004,010,132,197
Dumont	001,004,015,018,019
Dux	170,195
Dynatron	052,170
Elbe	038,108,158,180
Elicit	001

Electa	121
Electro	010
Tech	
Elektrons ka	209
Elin	004,017,019,052,170, 181,197,198,233
Elite	012,022,052,179,184, 197
Elman	015,132,207,209,213
Elsay	184,229
Elta	010
Emerson	001,128,142
Engel	207,227
Erres	016,052,170
Estel	207
Etron	010
Eurocom	209,212
Euro-Feel	003
Euroline	089,170
Euroman	196,206,212,214
Euromann	003,004,052,115
Europa	228
Europhon	004,015,026,052,073, 124,132,209,234
Eurotronic	228
Expert	021,188,197,198
Fenner	010,116,184,191,195, 212
	036,037,038,051,053, 082,096,112,128,164, 170,232
Ferguson	
Fidelis	182,211
Fidelity	004,020,069,096,097
Filsai	217
Finlandia	007,020,111,129,181, 198,200
	001,004,011,015,017, 018,019,044,052,064, 111,124,132,158,168, 170,181,225
Finlux	004,010,027,052,063, 130,183
First Line	
Fisher	001,004,007,019,028, 030,040,041,084,132, 195,200,211,227
Flint	052,149,183,184,187, 196,214
Forgesto ne	096
Formenti	001,002,004,022,044, 126,132,134,170,182
Fortress	001,002
France Concept	184
Frontech	003,010,020,050,069, 119,130,183,184,191, 213
Fujitsu	011,021,197,209,212
Funai	003,027,211,212

Galaxi	054,084
Galeria	196
Galway	184
GBC	010,028,132,233,234
GCM	195,212
GEC	004,011,042,050,052, 124,133,142,170,186, 198,224,229,231
Geloso	010,020,132,231
General Technic	010
Genexxa	012,050,052,212
Germanv ox	231
Goldhand	234
	004,010,013,020,052, 085,094,130,132,170, 172,210,223
Goldstar	
	003,010,011,028,029, 052,069,094,112,116, 128,154,170,230
Goodmans	
Gorenje	084,115
GPW	012,210,212
Graetz	050,142,143,188
	004,007,011,020,028, 032,041,044,052,055, 065,124,128,129,134, 135,139,170
Granada	
Grandin	010,012,121,170,184
Gronic	180,191,212
Grundig	009,018,044,092,102, 117,118,136,137,185
GTT	187,211
Hallifax	003,004
Hampton	004,183,234
	004,008,010,022,027, 028,052,074,119,132, 142,170
Hanseatic	
Hantarex	010,124
Harwood	186
HCM	003,004,010,075,121, 200,211,234
Hemmer man	183,201
Hifivox	140,204
Higashi	206
Hinari	007,010,012,028,044, 052,138,170,200,212, 213,227,230
Hisawa	012,121,149,212
	004,011,017,020,024, 028,034,042,045,046, 047,048,049,050,086, 119,124,132,133,139, 140,141,142,143,145, 186,224
Hitsu	206,212
Hornophon	052
Hoshal	012,212,233
Huanyu	004,116
Hygashi	004

Hyper	004,010,130,132,233, 234
Hypson	003,004,052,121,170, 212,214
Iberisvao	188,207
Ibico	196
ICE	003,004,010,012,052, 069,187,210,212
Imperial	044,050,052,054,084, 130,132,187
Indesit	025,102
Indiana	052,170
Ingelen	050,188
Ingersol	010
Inno Hit	004,010,011,012,052, 094,124,170,211,222
	003,010,062,068,069, 088,104,108,112,116, 155,157,169,172,176, 177,178
Innovation	
Interbuy	010,110,130
Interfunk	001,016,050,052,130, 140,142,170
Intersound	182
Intervision	003,004,015,110
Irradio	010,012,052,069,170, 212
Iskra	183,231
Isukai	012,212
ITC	004,132,184,204,233
ITE	209
ITL	196
ITS	012,052,069,121,212
ITT	010,050,062,133,134, 135,142,143,144,188, 220
JEC	165
Jet Point	199
JVC	028,052,069,082,189
Kaisul	004,010,012,121,212
Kamosonic	004
Kamp	004
Kapsch	021,050,188,197,200
Karcher	004,010,017,038,170
Kasai	212
	015,020,029,109,180, 183,196,197,198,207, 213
Kendo	
Kennedy	021,132,182,197,231
Kennex	182,233,234
Kerion	182,212
Kingsley	004
Kitt	212
Kneissel	175,180,182,196,212
Kolster	052,191,210,214
Konka	012,206
Kontakt	204
Korpel	052,170
Korting	001,022
Kotron	226

UR4 Universal Controller

Koyoda	010
Kronne	180
KTV	004,210
Kuba	186,195
Kuro	122,200
Kyoto	038,217
Lavis	211
Lenco	010,233,234
Lenoir	004,010,196,199,208,211
Les	130,191
Leyco	003,011,027,052,170,214
LG	004,010,013,020,052,085,089,094,130,132,150,170,172,210,223
Liesenk	170
Liesenkotter	179,195
Life	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178
Lifetec	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,211,214
Loewe	098,099
Loewe Opta	001,052,170,190
Logik	031
Luma	020,021,052,142,170,197,198
Lumatron	020,021,052,142,170
Lux May	052
Luxor	004,020,048,078,094,102,133,139,142,147
Madison	182,212
Magnady	001,015,124,130,132,170,191
Magnafon	004,015,044,073,124,181,182,183,195,209
Magnum	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178
Mandor	003
Manesth	003,004,022,029,052,170,182,184,188,213
Marantz	052,170,187,195
Marech	182
Marelli	001
Mark	052,170
Marshall	212
Matsui	004,005,010,011,014,020,026,027,028,029,031,052,063,069,092,124,148,149,165,170,174,213,215
Matsushita	066
Mcmichael	042

Mediascr	214
Mediator	016,052,170,195
Medion	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,211
M-Electronic	004,010,017,019,037,050,052,069,110,111,115,140,170
Memorex	010
Memphis	010,011,114
Metz	001,076,081,136,152,153,218
Micromaxx	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178
Microstar	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178
Minerva	018,102,136,185
Minoka	052
Mitsubishi	001,028,031,052,055,056,061,099,102,136,171,192
Mivar	004,044,074,094,124,193
Motion	044
MTC	133
Multi System	170
Multitech	004,010,015,020,028,044,046,130,132,170,209,212,233
Murphy	004,019,134
NAD	142
Nagoya	207
Naonis	020,109
National	065,102,194
NEC	028,057
Neckerna	001,004,009,020,023,052,084,119,133,170
NEI	052,069,114,170,183,199,212
Nesco	130
New World	012
Newmar	182,183,209
Newtech	010,052
Nicamagic	004
Nikkai	003,004,011,012,052,114,165,170,186,205,211,212
Nikkei	233,234
Noblex	184,199,200
Nobilko	004,015,018,044
Nogamatic	140,204
Nokia	050,062,064,133,134,135,142,143,144,188,220

UR4 Universal Controller

Nordic	212,213
Nordmen de	025,037,046,047,050,052,058,112,127,128,140,204
Nordvision	170
Nordway	217
Nortek	233
Novatronic	183,187,212,234
Oceanic	050,142,143,188,220
Octan	195
Okano	084,187,233
Onceas	004,196,211
Onwa	070,196,212
Orbit	052
Orion	010,014,022,027,029,031,052,063,078,096,100,124,143,148,160,170,172,213
Ormond	172
Orson'e	209
Osaki	003,004,005,011,012,075,166
OSO	012
Osune	011,030
Otto Versand	002,004,009,022,028,052,077,112,119,121,122,132,133,140,142,170
Pael	004,181,206
Palladium	004,013,084
Panama	003,004,010,166
Panasonic	050,065,066,067,068,102,125,142,143,152,153,194
Pathe Cinema	004,022,038,074,132,182,207,211,228
Pathe Marconi	023,038,046,047,127,140,204
Pausa	158,197
PCM	211
Perdio	005,011,022,182,209,213
Philarmo nic	206
Philico	001,044,054,130,132,187
Philharm onic	004,166
Philips	001,004,016,039,042,044,052,089,090,096,112,116,132,142,156,170,195,219
Phoenix	001,052,170,182,195
Phonola	001,016,052,170,195,219
Pioneer	037,050,052,140,146,170,216
Plantron	003,052
Poppy	010,211
Prandoni	182,197,209,212

Prandoni-Prince	020,124,142
Precision	004,166
Prima	010,050
Prinz	048,186,195,217,230
Profex	010,044,142
Profilo	172
Profil-Tronic	052
Proline	011,016,052,063,184,213,214
Prosonic	043,108,162,170,172
Protech	003,004,010,015,052,114,130,132,133,166,170
Provision	170
Pye	016,052,069,170,195
Pygmy	208
Pymi	010
Quasar	130
Quelle	003,004,017,018,019,023,027,031,052,077,130,132,136,142,151,170
Questa	028
Radiola	016,039,052,170,195
Radiomar ell	001,124,130,191
Radionette	017,019,181,188
Radioton	206,211
Radiotone	008,052
Rank	018,028
RBM	018
RCA	032
Rediffusi on	142
Revox	052,170,190
REX	003,020,021,050,109,158,197
RFT	001,008,040,227
R-Line	052,170
Roadstar	003,010,012,233,234
Robotron	001,227
RTA	001
Saito	001,037,046,047,050,059,112,124,127,128,140,142,143,204
Sacces	038
Sadec	212
Sagem	184
Saisho	003,004,010,014,029,031,096,124,183,213,215
Saito	207
Salora	020,048,050,094,108,109,119,122,129,132,133,135,139,142,198
Sambors	015,044,073,124,181,207,209,211

Samsung	003,004,010,011,031, 052,084,091,094,105, 106,161,166,170,173, 199
Sandra	004
Sandra	195,231
Color	
Sansul	052,183,196,212
Sanwa	188
Sanwo	004,007,011,017,019, 028,030,031,032,040, 041,044,074,126,132, 135,161,200
SBR	016,042,096,170
Schaub	050,142,143,188,220
Lorenz	
Schneider	004,012,039,052,069, 072,126,130,132,140, 161,170
Schneider	195,212,219
France	
Scott	182
SEG	003,004,015,028,040, 044,089,130,132,170
SEI	201
SEI-	
Syndyne	001,014,015,027,050, 076,124
Seleco	020,021,028,050,109, 132,158,197
Sencora	010
Senday	182
Sentra	165,205,212
Serino	184,212
Sharp	002,006,028,030,060, 202
Shivaki	195,196
Shiwan	212
Shoral	027,212
Siarem	001,015,124,132,180, 191
Sicatel	038,207
Siemens	009,023,030,136,179
Sierra	016,052
Siesta	161
Silva	211,212,224
Silver	028
Singer	001,015,130,132,180, 188,191,204,211
Sinudyne	001,014,015,027,029, 076,132,170,201
Skantic	050,139,147
Sogera	022
Solavox	050,093,188
Soniko	214,217,233
Sonitron	007,135
Sonoko	003,004,010,052,170, 211,212,214
Sonorol	007,050,188
Sontec	052,161,170,196,210, 220

Sony	010,011,028,030,031, 077,107,128,131,166, 203
Sound&Vi	012,015
sion	
Soundcolor	211,212,214,215
Soundma	226
ster	
Soundwave	052,170
Standard	004,010,012,022,052, 166,182,183,191,196
Starlight	170
Starline	228
Starlite	212
Starlux	196,226
Stenway	121,206,212
Stern	020,021,050,197
STM	221
Sunic Line	182
Sunkai	010,027,063,183,211, 212,213
Sunwood	010,052
Superia	004
Supertech	119,212,233,234
Suprema	206,207
Supra	010,184,214
Susumu	012
Sutron	010
Sydney	004,166
Sysline	170
Sytong	212
Taisho	207,213
Tamashi	212
Tandberg	081,158
Tandy	002,004,011,012,049, 050,166
Tashiko	004,020,028,042,057, 129,166
Tatung	004,011,026,052,124, 166,170,229
TCM	003,010,062,068,069, 088,104,108,112,116, 155,157,169,172,176, 177,178
Teak	190
TEC	004,010,049,130,132, 166
Technema	182
Technics	066,194
Technisat	040
Technema	022
Teinelsa	182,207
Teknant	211
Teleavia	023,037,046,112,127, 140,204
Telefunken	023,036,037,051,052, 053,079,080,102,103, 112,127,128,140,164, 204
Telemeister	022

Teleopa	226
Teletch	100,089,114,130,170
Teleton	004,021,081,119,133, 166,197
Televideo	022,182
Tennessee	233
Tensai	010,012,019,022,027, 052,184,206,209,211, 213,217
Tenson	182
Tesla	180,207
Tesmet	052
Tetran	182,197
Tevion	003,010,062,068,069, 088,104,108,112,116, 155,157,169,172,176, 177,178
Texet	004,166
Thomson	004,023,037,046,047, 051,052,053,059,102, 103,112,127,128,140, 164,167,204
Thorn	011,019,036,038,055, 082,096,112,128,142, 165,170,232
Tokai	011,052,183,184,210, 212,226
Tokyo	004
Tomashi	121,212
Top	210
Vision	
Toshiba	018,028,083,165,205
Towada	050,132
Travi	199,233,234
Trident	166
Triumph	014,083,124,181,211, 226
Tsoshi	212
Uher	021,022,044,050,052, 181,184,190,195,197
Ultravox	001,004,015,130,132, 134,182,183,191,198, 201
Unic Line	182,183,212
Unic Radio	180,188,228
Uniden	212
United	089,170,228
Universum	003,017,019,052,084, 103,111,115,123,130, 132,170
Univox	038,188,191,195,207
Uranya	182,191,211
Utah	211
Vanguard	186,212
Vestel	050,052,170,183,199
Vexa	010,170,212,231
Victor	028,052,066
Video	052
System	

Videologic	206
Videologi	004,012
que	
Videosat	130
Videonon	184,217
Vidion	196
Visiola	004,180
Vision	022,052,182
Vixorex	097
Vistar	049,188
Vortex	052,170
Voxson	001,020,044,050,052, 109,189,197,208
Walkie	197
Walther	004,038,049,139,166, 217
Watson	022,052,170
Watt	004,015,038,132,187, 201,210,231
Radio	
Wega	001,028
Wellfund	233
Weltblick	052,170,182
Westingh	182
ouse	
Weston	132
White	182
White	004,015,022,044,170
Westingh	ouse
Xoceco	235,236
Xrypton	182
Yamishi	184,212
Yoko	003,004,010,012,052, 166,170,183,212,224
Yorx	012,196,206
Zanussi	020,021,109,197
Zoppas	197

VCR

Brand	VCR
Adelsound	098
Akai	099
Alwa	001,002,003,004,017, 100,101,102,103,104, 105,106
Akai	003,005,006,007,008, 099,063,102,105,113, 121,145,146
Akiba	041,099
Akitan	107
Akura	003,013,041,099,102
Alba	004,014,015,016,017, 019,041,099,101,103, 104,105,107,108,109, 110,111,113
Alligorn	073,145
Allistar	114,115
Ambassa	019
dor	

Amstrad	002,022,023,099,101,108,116,117
Anitech	041,099,114
Anitech	091
Ansonic	098
Aristona	115
ASA	025,026,086,106,115
Asuka	002,025,026,041,099,101,106,115,118
Audiosonic	108
AWA	106,108,119,120
	002,003,005,014,027,028,045,101,102,108,121,122,123
Baird	004,014,019,041,099,103,108
Basic	004,014,019,041,099,103,108
Baur	026,032
Bestar	014,019,108
Black Panther	108
Black Panther	014
Black Panther Line	
Blaupunkt	026,029,030,031,032,039,071,115,125,126,127,128,129,130
Blue Sky	099,103,104,105,106
Bondstec	019,099
Brandt	066,067,102,131,132,133,134
Brinkmann	103,104
Brion vega	033,135
Broksonic	042
	004,014,015,016,017,041,052,099,101,103,104,105,108,109,110,113,136
Bush	
Canon	137
Carrena	103,115
Carrefour	138
Casio	101
Cathay	108
Catron	019
CGE	002,003,101,102
CGM	089
Cimline	004,041,099,103
Ciatronic	019,099
Comibtech	017,105
Condor	014,019,108
Crown	014,019,041,099,108,114
Daewoo	014,019,034,040,079,103,105,108,138
Dansal	041,099,108
Daytron	014,108
De Graaf	026,035,115,122,139,140,141,147
Decca	002,003,026,101,102,104,115,142,143
Deitron	108

Denko	099
Diamant	106
Domland	103
Dual	003,026,101,102,108,115
Dumont	002,026,035,045,101,115,122,144
Elbe	062,108,118
Elcatech	099
Ellin	021,145
Elsay	099
Elta	041,099,108
Emerson	053,099,138
ESC	014,108,145
Etzuko	041,099
	003,028,039,043,046,057,067,101,102,108,123,133,134,146
Ferguson	
Fidelity	002,099,101,116,145
Finlandia	026,035,045,101,115,122,139,140,147
	002,003,005,026,035,045,050,061,101,115,122,144,147
Finlux	
	004,025,034,035,041,051,099,103,104,106,108,120,136,138,147,148
First Line	
	044,045,118,122,141,149,150
Fisher	
Flint	004,103
Formel-Phoenix	026
Frontech	019,114
Fujitsu	002,101
Funai	002,101
Galaxi	101
Galaxy	002
GBC	019,041
GEC	026,115
Geloso	041
General	019
General	004,017,038,073,104
Technic	
Genexxa	122
Goldhand	041,099
Goldstar	002,025,101,106
	002,014,019,021,025,028,041,047,048,099,101,103,104,106,108,115,129,136,145,151,152
Goodmans	
	152
Gradiente	142
	003,033,045,102,122,135,145
Graetz	
	010,026,035,039,045,049,101,106,115,122,127,140,141,145,147
Granada	
	002,014,019,025,041,099,101,103,106,108
Grandin	

	026,029,032,039,041,050,051,052,054,084,104,115,127,128,129,133,153,154,155
Grundig	
Hanimex	105,107
Haenseatic	025,026,103,106,108,115
Harwood	099
HCM	041,052,099,114
	004,017,041,052,053,098,099,102,103,105,108,114,136,148,152,156
Hinari	
	004,103,105
Hisawa	
	002,003,026,035,037,098,101,102,115,122,129,139,144,145,147
Hitachi	
Hornpho ne	115
Hypson	004,041,099,103,105,108
Impego	019
Imperial	002,101,145
Ingersoll	098,103,145
Inno Hit	014,019,021,026,041,099,108,114,145
Innovation	004,017,038,073
Interbuy	025,099,106
Interfunk	026,045,115,122
Internal	108
Internatio nal	108
Intervision	002,101,103,104,106,108,110,126,122,140,141,149
Irradio	
	025,041,099,106,115
	003,005,033,045,055,056,102,121,122,135,141,145,157
ITT	
	082,085,088,089,090,092,140
ITT/Nokia	
ITV	014,025,106,108
	003,056,057,058,059,060,102,132,142,143,157
JVC	
Kaisui	041,099
Karcher	026,108
	004,005,006,014,019,034,063,099,103,104,106,113,121,146
Kendo	
	003,102,118
Kerwood	
Kimari	149
Kneissel	103,104,105,106
Korpel	041,099
Kuba	149
Kyoto	099
Lenco	014
Leyco	041,099,148
LG	002,025,101,106,108
Lifetec	004,017,038,073,103,104

Loewe	031,036,088,106,115,126,127,144,158,159
Loewe Opta	025,026,039
Logik	021,041,098,099,103,121,145
Luma	093
Lumatron	014,108
Luxor	005,045,047,061,099,120,121,122,140,141,149,151
M-	002
Electronic	
Magnasonic	045
Magnavox	115,129
Manesth	034,041,099,103,115,138
Marantz	026,039,047,062,103,107,115,118,127,151,160
Mark	108
Marquant	114
Matsui	004,017,025,053,064,098,101,103,104,105,106,107,111,117,145,148,156
Mediator	026,115
Medion	004,017,038,073,103,104,105
Melectron ic	101,106,118
Memorex	002,010,025,044,045,101,106,122,140,141,149
Memphis	041,099
Metz	030,031,032,039,084,115,125,126,127,128,153,158,159
Micromax	104
Micromaxx	004,017,038,073,103
Microrstar	004,017,038,073
Migros	002,101
Minerva	032,039,128
Mitsubishi	002,026,057,061,115,119,120,143,162
Multitech	002,019,026,041,099,101,114,122
Murphy	002,101
NAD	096,122
National	029,031,126
NEC	003,057,062,102,106,118,122,143
Neckermann	003,026,033,053,102,115,127,135,156
NEI	026
Nesco	041,099,101,105
Neufunk	103
Nikkai	019,065,099,108
Nobilko	083,097

UR4 Universal Controller

Nokia	003,005,010,021,033, 045,055,102,108,113, 115,121,122,135,140, 141,145,147
Nordmen de	003,056,057,066,067, 102,131,133,134,143, 157
Oceanic	002,003,010,101,102, 115,121,122,140,141
Okano	004,063,099,103,104, 108,113,114
Orion	004,015,017,048,053, 064,098,103,104,105, 107,109,110,148,152, 156
Orson	002,101
Osaki	002,025,041,099,101, 106
Osume	136
Otake	099,110
Otto	026,032,115
Palladium	003,025,039,041,063, 098,099,102,103,106, 113,127,145
Palsonic	099,101
Panasonic	029,030,031,038,076, 125,126,158,159
Pathe Cinema	064,098,120
Pathe Marconi	003,102
Pentax	035
Penney	062
Perdio	002,101,103
Philco	062,099,118
Phillips	012,026,039,054,056, 077,115,127,129,160
Phonola	026,115
Pioneer	026,057,115,143,147
Portland	014,019,108
Prinz	002,101,148
Profex	041,114
Profftronik	115,145
Proline	002,052,101,133,134, 136
Proscio	108
Prosonic	101,103,108
Protech	115
Provision	108
Pye	026,115
Quartz	045
Quelle	002,026,027,032,033, 039,045,053,115,127, 135,156
Radialva	099,106,115,140
Radiola	026,115
Rank	162
RCA	094
REX	003,056,102,157

RFT	019,026,099,129
Roadstar	014,021,025,041,099, 106,108,145
Royal	099,114
Saba	003,046,056,066,067, 081,102,108,131,132, 133,134,151,157
Saisho	004,017,041,053,064, 098,103,104,111,148, 156
Salora	005,045,055,061,120, 121,122,141
Samsung	021,073,074,145,163
Samurai	019
Sansul	003,013,059,099,102, 104,114,121,143
Sanwa	098
Sanyo	027,044,045,122,140, 141,143,149
Saville	017,105,108,145
SBR	026,115
Scan Sonic	145
Schaub Lorenz	002,003,005,033,045, 101,102,113,121,122, 135
Schneider	002,004,014,019,025, 026,034,041,099,101, 106,108,115,145
Seaway	108
SEG	021,041,099,108,114, 119,145
SEI- Sinudyne	026,098,115
Selco	003,102,106,142,157
Semivo	103,138
Sentra	019,099,136
Sentron	041
Setron	099
Sharp	010,011,047,106,140, 151
Shintom	041,045,099,122
Shivaki	025,106
Shorai	098,148
Siemens	025,032,039,045,050, 106,115,122,127,128, 150,155,160
Siera	115
Silva	025,106
Silver	108
Sinudyne	026,098,115
Solavox	019
Sonitron	149
Sonnecclair	099
Sonoko	014,108
Sonorol	010,140
Sontec	025,106
Sony	018,020,024,070,071, 072,075,078,112,121, 124,130,161,164

UR4 Universal Controller

Sound Wave	103,106
Ssangyong	099
Standard	014,108
Starlite	106,122
Stern	108
Strong	013
Sunkai	004,103,104,107,108
Sunstar	002,101
Suntronic	002,101
Sunwood	041,099
Supra	106,145
Symphonic	099,101
Taisho	004,098,103,148
Tandberg	032,053,108
Tashiko	002,010,101,106,115, 140,145
Tatung	002,003,026,101,102, 103,104,105,115,120, 140,146
TCM	004,017,038,073
Teac	100,101,102,106,108, 115
TEC	019,099,108
Technics	029,031
Technisat	103,104
Teleavia	003,102,131
Telefunken	003,056,057,058,066, 067,068,069,080,081, 102,108,131,133,134, 157
Telemeister	095
Teletex	099,101,108,114
Tenosal	041,099
Tensai	002,025,041,098,099, 101,106,114
Tevion	004,017,038,073,103, 104
Thomson	003,012,056,057,058, 067,080,081,102,132, 133,134,157
Thorn	003,045,064,102,106, 122
Tivo Hdd	012,078
TMK	087
Tokai	025,041,099,102,106, 122
Tokiva	099
Tonsai	041
Topline	104
Toshiba	003,026,034,056,061, 102,115,120,129,138, 157
Towada	041,099,114
Towika	041
Triumph	053,156
TVA	019
Uher	025,033,106,135,145
Ultrasov	033,108,135

Unitex	021,145
United	014,108
Quick Star	
Universum	002,005,009,022,025, 026,032,039,054,101, 103,104,106,114,115, 116,121,127,128,129, 145
Vector	062
Victor	057,058,142,143
Videon	004,017,038,073
Video	062
Watson	105,115
Weltblick	025,106
White	085,086
White Westingh ouse	033,085,086,135
Xenon	093
Yamishi	041,099,108
Yokan	041,099
Yoko	019,021,025,041,099, 106,145
ZX	103

SAT

Brand	SAT	CAB LE
Akai	003,125	
	003,004,005, 006,007,008, 099,102,133, 204	
Alba	007,010,011	
Aldes	007,010,011	
Allantide	015	
Allsat	012,014,055, 125,205,206	
Allsonic	010,029	
Ampere	024	
Amstrad	017,018,019, 021,023,154, 193	
Andover Cablevisi on		238
Ankaro	010,029,214	
Anttron	004,009,014, 206	
Apollo	004	
Arcon	017,024,025, 027,056	
Armstrong	021	
ASA	200	
Asat	125	
AST	036	
Aston	164	
Astra	003,021,030, 031,032,033, 034,093,196	

Astro	009,011,029,040,041,042	
Audioton	009,055	
Aura	034	
Austar	092,193,212	
Axis	017,029,033,050	
Barcom	025,196	
Beko	204	
Best	025,029,214	
Blaupunkt	040	
Boca	021,093	
Brain	044	
Wave		
Brandt	136,137,138,145	
Broadcast	043	
Brunor	126	
Bskyb	154	
BT Cable		240
BT Satellite	003,022,145	
Bush	005,006,012,045,102,133,195,205,206	
Cabletime		241, 242, 243, 244
Cambridge	003,046	
Camundo sat	047	
Canal Satellite	203,222	
Canal+	140,174,222	
Channel master	007	
Chapparral	098	
Citycom	005,052	
Ciatronic	044	
Ciemens Kamphus	015,083	
Clyde Cablevisi on		245
CNT	011	
Columbus	069	
Commlink	010	
Comtech	050,051	
Condor	029	
Connexio n	039,047,048	
Conrad	197	
Contec	050,052	
Cosat	055	
Crown	021	
Cryptovisi on	204	246
D Box-Df1	135,227,230	
Daeryung	039	

Dansat	012,014,205,206	
D-Box	194,198	
DDC	007	
Decca	053	
Delega	007	
Delfa	193	
DEW	050	
Diamond	054	
Diskpress	025,048	
Ditristrad	055	
DNT	039,125	
Dong Woo	092	
Drake	056,128	
Dynasat	031	
Echostar	026,039,057,058,060,073,149,150,151,156,203,232	
EEC	015	
Einhell	004,010,015,019,021	
Elekta	011	
Eirad	226	
Elita	004,008,029,055,125	
Emanon	004	
Emme	029,031,045,083,195,223	
Esse	083,195,223	
Ep Sat	005,204	
Eurocrypt	196,204	
Eurodec	062,063	
Europa	022,193	
Eurosar	021	
Eurosky	021,029,031	
Eurospace	061	
Eurostar	008,021,080	
Exator	003,004,009	
Ferguson	005,012,014,045,062,064,065,066,195,204,205,206,207	
Fidelity	017,019	
Filminet	226	247
Filminet Cablecrypt		247
Filminet Comcrypt		
Finlandia	005,196,204	
Finlux	003,005,030,067,072,079,196,197,204	
Finnast	050,062	
Force	148	
Foxtel	211,212	
Fracarro	133,223	
France Satellite/TV	069	

France Telecom	225	
Freecom	004,068	
FTE	022,024,051,087	
Fuba	004,025,029,032,039,040,069,072,122,125,196,197,199,214	
Galaxi	025	
Galaxis	010,029,033,050,055,070,076,152,153,192,193,203,234	
GEC		245
GMI	021	
Goldbox	203	
Goldbox-D	222,233	
Goldstar	068	
Gooding	075	
Goodmans	005,074,204	
Granada	030,196	
Grothusen	004,068	
Grundig	005,009,040,045,075,077,086,124,154,195	017, 075
G-Sat	014,015,206	
Hanseatic	095	
Hantor	004,044,092	
Hanuri	011	
Harting Und Helling	015	
Heliocom	024	
High Performance	082	
Hinari	007,008,014,206	
Hirschmann	015,039,040,078,079,080,083,122,129,178,179,180,181,197,200	
Hisawa	044	
Hitachi	005,045,115,195,204	
Houston	055	
Humax	152,192,193,234	
Huth	010,013,021,043,044,050,055,083	
Imperial	102,133	

Innovation	029,085,095,153,156,157,214,215,216,217	
Intertronic	021	
Intervision	055	
Italtel-Stream	223,224	
ITT/Nokia	005,030,045,048,079,115,122,194,195,196,197,198,199,200,201,204	
Jerrold		237, 250
Johansson	044	
JSR	055	
JVC	003,075	
Kathrein	015,040,042,052,087,088,089,090,098,125,177	
Kosmos	068,083,087,088	
KR	009	
Kreiselme yer	040	
Kyostar	004	
Lasat	011,029,091,092,093,136,137,138	
Lenco	004,022,068,094	
Leng	044	
Lennox	055	
Leyco	003	
LG	068	
Life	137,153	
Lifesat	029,085,095,137,153,156,157,214,215,216,217,218,219	
Lifetec	029,085,095,137,153,156,157	
Lion	015,061	
Lorraine	068	
Lupus	029,214	
Luxor	019,030,115,122,196,197,198,199	
Macab	062	
Manhattan	005,011,045,055,195,204	
Marantz	125	
Maspro	011,088	
	005,045,064,075,098,129,195,207	

UR4 Universal Controller

Matsui	003,075,145	
MB	095	251
Mediabox	203	
Mediamar	021	
Mediasat	033,203,222	
Medion	029,085,095, 137,153,156, 157,214,215, 216,217,218, 219	
Mega		
Metronic	004,009,010, 171	
Metz	040	
Micro	015,034,061	
Technolo		
gy		
Micromaxx	029,085,095, 137,153,156, 157,214,215, 216,217,218, 219	
Microstar	029,085,095, 137,153,156, 157,214,215, 216,217,218, 219	
Mimtech	096	
Minerva	040,075	
Mitsubishi	005,040,145, 204	
Mitsumi	093	
Morgans	021,093,097, 125	249
Movie		
Time		
Multichoi	172	
ce		
Multistar	087,092	
Muratto	038,068	
Navax	044	
NEC	100,101	
Network	014,206	
Neuhaus	033,055,071	
Nexwave	016,155	
Nikko	021,194	
Nimbus	096	
Nokia	005,030,045, 048,079,110, 111,122,134, 135,194,195, 196,197,198, 199,200,201, 202,203,204, 222,227,230	
Nordeme	004,005,007, 011,062,065, 123	
nde		
Nordmen	204	
de		
Novis	044	
Oak		251
Oceanic	015,054,061	
Octagon	004,008,009, 050	
Okano	021,083,087	
On Digital	186,202,210, 229,230	
Optex	052,055	
Orbit	015,036	
Orbitech	004,103	
Origo	105,212	
OSAT	009	
Otto	040	
Versand		
Oxford	003	
Pace	005,012,014, 040,045,064, 074,099,107, 112,130,154, 186,189,191, 195,204,205, 206,207,208, 209,210,211, 212,213,222	
Pacific	054	
Palcom	007,032,069, 071	
Palladium	021,075,077	
Paltec	032	
Panasoni	005,045,154, 183,195,204	
Panda	005,012,196, 204,205	
Patriot	003	
Worldsat		
Philips	005,014,028, 035,037,045, 049,059,075, 086,099,104, 121,124,125, 132,169,170, 195,203,204, 206,222,224, 225	
Phoenix	014,050,074, 206	
Phonotre	010,055,083, 193	
nd		
Pioneer	203,222	017, 252, 253, 295
Pk Sat	015	
PolSAT	173	
Polytron	052	
Predki	044	
Premiere	055,140,198, 203	
Priesner	021	
Pri	094	

UR4 Universal Controller

Promax	005	
Prosat	066,007,010, 102,133	
Protek	015,054	
Proton	015	
Provision	011	
Ptt	047	
Telecom		
Quadral	007,010,029	
Quelle	019,040	
Quiero	173	
Radiola	125	
Radix	039	
Rainbow	009	
RE	096	
Rediffusi	101	
on		
Redpoint	033	
Redstar	029	
Revex	096	
RFT	010,103,125	
Roadstar	094	
Ruefach	222	
Saba	006,011,014, 045,061,064, 065,120,127, 133,136,142, 143,144,146, 195,206,207	
Sabre	005,204	
Sagem	062	
Sakura	050,074	
Salora	030,100,101, 107,135,196, 199	254
Samsung	004,027,078, 203	252
SAT	007,017,036, 038	
SatBox		256
Satcom	043,095,106	
Satec	014,045,195, 206	
Satford	043	
Satmaster	043	
Satpartner	004,009,011, 044,068,083	
Schneider	049	
Schwaiger	013,014,052, 054,089,095, 137,144,146, 147,152,155, 157,168,206	235, 236, 248
Scientific		
Atlanta		
Sis		
Seemann	003,021,033, 039	
SEG	004,008,029, 034,044,095, 119,214	
Selec	055,223,226	
Siemens	040	
Silva	068	
Skardin	033	
Sky	154,182,190, 191	
Sky	224	
Digibox		
Sky	154	
Digital		
Skymaster	010,095,148, 156,158,159, 160,161,162	
Skymax	015,125	
Skyvision	055	
Sony	020,154,203, 204,233	
SR	021,065,093	
Star Trak	004	
Starion	034	
Starland	156	
Starring	044	
Stella	044	
Str	222,228	
Strong	004,009,029, 048,051,081, 133,203,222, 228	
Sumida	021	
Sun/Moon	184	
/Star		
Sunstar	021,093,107	
Tandberg	062,225	
Tandy	009	
Tantec	005,045,064, 069,071,195, 204,207	
Tatung	053,204	
TCM	029,085,095, 137,153,156, 157	
Techniland	043	
Technisat	039,071,103, 109,109,126	
Teco	021,093	
Telanon	007	
Telasat	095	
Tele+	222,226	
Tele+1		247
Telecom	047	
Teledirekt	206	
Telefunken	004,045,131, 136,137,138, 145,195	
Teleka	009,021,027, 039,088	
Telemaster	011	
Telemax	091	
Telesat	095	
Teleservice		022

Telestar	071	
Televes	005,185,187, 188,195,204	
Telewire	055	
Tevion	029,085,095, 137,153,156, 157,218,219	
Thomson	005,065,084, 131,139,145, 173,195,203, 204,226,231	
Thorens	054	
Thorn	005,012,014, 045,064,066, 195,204	
Tioko	052	
Tonna	005,043,055, 204	
Toshiba	204,229	
TPS	141,175	
Triad	015,036,038, 068,113	
Triasat	072	
Triax	040,071,136, 203	
Tristar	051	
Tudi		239
Uniden	114	
Unisat	021,050	
Unitor	025,044	
Universum	040,067,075, 079,200	
Variostat	040	
Vector	015,061	
Ventana	125	
Via Digital	135,139,231, 232	
Videoway		005
Visiopace	225	
Visiosat	044,055,156, 163,164,165, 166,167	
Vortec	004,027,078	
V-Tech	036,038,104, 115	
Westmins ter Cable		240
Wevasat	005,015	
Wewa	005,204	
Winersat	044	
Wisi	005,036,038, 039,040,113, 116,117,118, 204	
Wittenberg	017	
Wolsey	082	
Woorisat	011	
Xsat	176	
Zehnder	011,029,038, 087,089,119	

Zenith	190	
Zodiac	009	
Others	001,002,220, 221	

DVD

Brand	DVD
Akai	010,034,064
CyberHome	042,068
Daewoo	070
Denon	005,036,058
Grundig	011
Harman/Kardon	050
Hitachi	009,025,030,043,063
Innovation	012,013,014
JVC	002,032,066
Kenwood	005,028,058
Labwave	023,048
Lasonic	067
LG	016
Life	012,013,014
Lifetec	012,013,014
Linn	035
Loewe	011,039
Magnavox	056
Marantz	003,038
Medion	012,013,014,041
Metz	009,024
Micromaxx	012,013,014
Microstar	012,013,014
Mitsubishi	007
Mustek	069,071,072
NAD	027
Noname	045
Onkyo	015,029,065
Optimus	059
Panasonic	005,006,017,022,036, 051,054,055,058
Philco	053
Philips	003,011,039,040,047, 052
Pioneer	009,024,026,059,062
RCA	057,073
Samsung	008,030,063
Schneider	014
Sharp	012,013
Sherwood	044
Sony	004,031,046,060
SVA	074
TCM	012,013,014
Technics	005,036,037,058
Tevion	012,013,014
Thomson	001,033
Toshiba	003,049
Yamaha	005,036,058,061
Others	018,019,020,021

Telestar	071	
Televes	005,185,187, 188,195,204	
Telewire	055	
Tevion	029,085,095, 137,153,156, 157,218,219	
Thomson	005,065,084, 131,139,145, 173,195,203, 204,226,231	
Thorens	054	
Thorn	005,012,014, 045,064,066, 195,204	
Tioko	052	
Tonna	005,043,055, 204	
Toshiba	204,229	
TPS	141,175	
Triad	015,036,038, 068,113	
Triasat	072	
Triax	040,071,136, 203	
Tristar	051	
Tudi		239
Uniden	114	
Unisat	021,050	
Unitor	025,044	
Universum	040,067,075, 079,200	
Variostat	040	
Vector	015,061	
Ventana	125	
Via Digital	135,139,231, 232	
Videoway		005
Visiopace	225	
Visiosat	044,055,156, 163,164,165, 166,167	
Vortec	004,027,078	
V-Tech	036,038,104, 115	
Westmins ter Cable		240
Wevasat	005,015	
Wewa	005,204	
Winersat	044	
Wisi	005,036,038, 039,040,113, 116,117,118, 204	
Wittenberg	017	
Wolsey	082	
Woorisat	011	
Xsat	176	
Zehnder	011,029,038, 087,089,119	

Zenith	190	
Zodiac	009	
Others	001,002,220, 221	

DVD

Brand	DVD
Akai	010,034,064
CyberHome	042,068
Daewoo	070
Denon	005,036,058
Grundig	011
Harman/Kardon	050
Hitachi	009,025,030,043,063
Innovation	012,013,014
JVC	002,032,066
Kenwood	005,028,058
Labwave	023,048
Lasonic	067
LG	016
Life	012,013,014
Lifetec	012,013,014
Linn	035
Loewe	011,039
Magnavox	056
Marantz	003,038
Medion	012,013,014,041
Metz	009,024
Micromaxx	012,013,014
Microstar	012,013,014
Mitsubishi	007
Mustek	069,071,072
NAD	027
Noname	045
Onkyo	015,029,065
Optimus	059
Panasonic	005,006,017,022,036, 051,054,055,058
Philco	053
Philips	003,011,039,040,047, 052
Pioneer	009,024,026,059,062
RCA	057,073
Samsung	008,030,063
Schneider	014
Sharp	012,013
Sherwood	044
Sony	004,031,046,060
SVA	074
TCM	012,013,014
Technics	005,036,037,058
Tevion	012,013,014
Thomson	001,033
Toshiba	003,049
Yamaha	005,036,058,061
Others	018,019,020,021