

Перечень тембров/Нотная таблица

1 №

2 Максимальная полифония

0	0	0	0	0	0
000	«PIANO» (Фортепиано)				
001	«STEREO GRAND PIANO» (Стереороформный рояль)	A	16	000	002
002	«GRAND PIANO» (Рояль)	A	32	000	001
003	«BRIGHT PIANO» (Яркое фортепиано)	A	16	001	002
004	«MELLOW PIANO» (Мягкое фортепиано)	A	16	000	003
005	«MODERN PIANO» (Современное фортепиано)	A	16	001	003
006	«DANCE PIANO» (Плясочное фортепиано)	A	32	001	001
007	«STRINGS PIANO» (Струнное фортепиано)	A	16	000	008
008	«SYNTH STR PIANO» (Фортпиано со звучанием синт-струнных струн)	A	16	001	005
009	«HOMO TONE» (Человеческий тон)	A	16	002	002
010	«1 OCTAVE PIANO» (1-октавное фортепиано)	A	16	002	008
011	«2 OCTAVE PIANO» (2-октавное фортепиано)	A	16	003	008
012	«ELEC GRAND PIANO» (Электрическое фортепиано)	A	16	002	002
013	«MODERN E.G. PIANO» (Современный электрический рояль)	A	16	002	003
014	«STEREO PIANO» (Стереороформное фортепиано)	A	16	000	004
015	«STEREO PIANO MID» (Расширенное стереороформное фортепиано)	A	16	000	009
016	«PIANO PAD» (Фоновое звучание фортепиано)	A	16	000	005
017	«HARPSCORD» (Клавесин)	A	32	006	002
018	«COUPLED HARPSCORD» (Двойной клавесин)	A	16	006	008
019	«HARPSCORD PAD» (Фоновое звучание клавесина)	A	16	006	001
020	«ELECTRIC PIANO» (Электрическое фортепиано)	A	32	004	002
021	«ELEC PIANO 1» (Электрическое фортепиано 1)	A	16	005	003
022	«FM ELEC PIANO» (Электрическое фортепиано)	A	16	005	005
023	«DINO ELEC PIANO» (Электрическое фортепиано)	A	16	004	007
024	«GTS ELEC PIANO» (Электрическое фортепиано GTS-и)	A	16	004	005
025	«CHORUS EP 1» (Электрическое фортепиано с хор-эффектом 1)	A	16	004	009
026	«CHORUS EP 2» (Электрическое фортепиано с хор-эффектом 2)	A	16	004	006
027	«MODERN E.PIANO» (Современное электрическое фортепиано)	A	16	005	002
028	«SOFT E.PIANO» (Мягкое электрическое фортепиано)	A	16	004	008
029	«E.PIANO PAD 1» (Фоновое звучание электрического фортепиано 1)	A	16	005	008
030	«SYNTH STR E.PIANO» (Электрическое фортепиано со звучанием синт-струнных струн)	A	16	004	003
031	«E.PIANO PAD 2» (Фоновое звучание электрического фортепиано 2)	A	16	004	001
032	«CLEAN E.PIANO» (Чистое электрическое фортепиано)	A	32	004	004
033	«HARPSCORD E.PIANO» (Электрическое фортепиано со звучанием клавесина)	A	16	005	004
034	«CLAV» (Клавесин)	A	32	007	002
035	«SOFT CLAV» (Мягкий клавесин)	A	32	007	001
036	«CLAV & ORGANA» (Клавесин и орган)	A	16	007	003
037	«DETUNE CLAV» (Расстроенный клавесин)	A	16	007	008
038	«SEQUENCE CLAV» (Секвенсорный клавесин)	A	16	007	009
039	«SYNTH HARMONY» (Синтезированный гармониум)	A	16	012	003
040	«HARMONY & MARIMBA» (Гармониум и маримба)	A	16	013	002

3 Название тембра

4 Смена программы

0	0	0	0	0	0
041	«TUBULAR BELL» (Трубный колокол)	A	16	014	002
042	«COLLUMER» (Дульцикан)	A	16	015	002
043	«BRIGHT CELESTA» (Яркая чекест)	A	32	008	001
044	«CHORUS CELESTA» (Чекеста с хор-эффектом)	A	16	008	008
045	«CHORUS GLOCKENSPHEL» (Металлофон с хор-эффектом)	B	16	009	008
046	«CHORUS VIBRAPHONE» (Вибрафон с хор-эффектом)	A	16	011	008
047	«ORGAN» (Орган)				
048	«ORGAN ORGAN 1» (Акустический орган 1)	A	16	016	002
049	«ORGAN ORGAN 2» (Акустический орган 2)	A	16	016	001
050	«ORGAN ORGAN 3» (Акустический орган 3)	A	16	016	003
051	«HOT ORGAN» (Плясочный орган)	A	16	017	002
052	«PERC ORGAN 1» (Перкуссионный орган 1)	A	16	017	002
053	«PERC ORGAN 2» (Перкуссионный орган 2)	A	16	017	003
054	«ELEC ORGAN 1» (Электрорган 1)	A	16	016	008
055	«ELEC ORGAN 2» (Электрорган 2)	A	16	016	004
056	«JAZZ ORGAN 1» (Джазовый орган 1)	A	16	017	004
057	«ROCK ORGAN 1» (Рок-орган 1)	A	16	018	002
058	«CHURCH ORGAN» (Церковный орган)	A	16	019	002
059	«CHURCH ORGAN 1» (Орган для церковной службы)	A	32	019	008
060	«REED ORGAN» (Речевой орган)	A	16	020	002
061	«ACCORDION 1» (Акордеон 1)	A	16	021	002
062	«OCTAVE ACCORDION» (Октавный аккордеон)	A	16	021	001
063	«BANDONEON» (Бандонеон)	A	16	022	001
064	«HARMONICA 1» (Гармоника)	A	16	022	001
065	«HARMONICA 2» (Гармоника)	A	16	022	008
066	«THEATER» (Театральный)	A	16	019	006
067	«OCTAVE BANDONEON» (Октавный бандонеон)	A	16	023	003
068	«ORGAN ORGAN 4» (Акустический орган 4)	A	16	016	005
069	«JAZZ ORGAN 2» (Джазовый орган 2)	A	16	017	006
070	«ROCK ORGAN 2» (Рок-орган 2)	A	16	018	001
071	«ORGAN ORGAN 5» (Акустический орган 5)	A	16	016	006
072	«JAZZ ORGAN 3» (Джазовый орган 3)	A	16	017	008
073	«PERC ORGAN 3» (Перкуссионный орган 3)	A	16	017	001
074	«ORGAN» (Орган)	A	16	017	005
075	«ROCK ORGAN 3» (Рок-орган 3)	A	16	018	003
076	«ROCK ORGAN 4» (Рок-орган 4)	A	16	018	004
077	«FULL ORGAN» (Полноценный орган)	A	32	016	009
078	«ORGAN PAD» (Фоновое звучание органа)	A	16	017	007
079	«SEQUENCED ORGAN» (Секвенсорный орган)	A	16	017	018
080	«PIPE ORGAN 1» (Духовой орган 1)	A	32	019	001
081	«PIPE ORGAN 2» (Духовой орган 2)	A	32	019	003
082	«ORGAN & HARPSCORD» (Орган и клавесин)	A	16	019	004
083	«PIPE ORGAN PAD» (Фоновое звучание духового органа)	A	16	019	005
084	«ACCORDION 2» (Акордеон 2)	A	32	021	003
085	«BANDONEON SOLO» (Соло-партия бандонеона)	A	16	022	001
086	«BANDONEON & VIOLIN» (Бандонеон и скрипка)	A	16	023	004
087	«GUITAR» (Гитара)				
088	«WILSON STR GUITAR» (Гитара со стальными струнами)	C	32	024	002
089	«STEEL STR GUITAR» (Гитара со стальными струнами)	C	32	025	002
090	«12 STR GUITAR» (12-струнная гитара)	C	16	025	008

5 Тип диапазона

6 Младший бит выбора банка

0	0	0	0	0	0
091	«JAZZ GUITAR» (Джазовая гитара)	C	32	026	002
092	«OCT JAZZ GUITAR» (Октавная джазовая гитара)	C	16	026	008
093	«CLEAN GUITAR» (Акустическая гитара)	C	32	027	002
094	«ELEC GUITAR» (Электрическая гитара)	C	16	027	001
095	«MUTE GUITAR» (Приглушенная гитара)	C	32	028	002
096	«CRUNCH ELEC GUITAR» (Скряпящая электрическая гитара)	C	16	027	008
097	«OVERDRIVE GT» (Перекрученная гитара)	C	32	029	002
098	«DISTORTION GT» (Дисторшн-гитара)	C	32	030	002
099	«POWER DIST. GT» (Мощная дисторшн-гитара)	C	16	030	005
100	«HARMONIZED DIST. GT» (Гармонизированная дисторшн-гитара)	C	16	030	003
101	«RHYTHM DIST. GT» (Дисторшн-ритм-гитара)	C	16	030	004
102	«FEEDBACK GT» (Гитара с обратной связью)	C	16	031	008
103	«CHORUS STEEL GT» (Гитара со стальными струнами с хор-эффектом)	C	16	032	008
104	«DIST GT. BASS» (Дисторшн-гитара и бас)	C	16	033	008
105	«STEEL GT HARMONICS» (Гитарные гармоники со стальными струнами)	C	16	035	002
106	«BASS» (Бас)				
107	«ACOUSTIC BASS» (Акустический бас)	C	32	032	002
108	«FRETLESS BASS» (Беспальцевый бас)	C	16	032	002
109	«FINGERED BASS» (Пальцевый бас)	C	32	033	002
110	«PICKED BASS» (Пальцевый бас при игре медиатором)	C	32	034	002
111	«FRETLESS BASS» (Беспальцевый бас)	C	32	035	002
112	«SLAP BASS» (Тяжелый бас при игре пальцами «слэп»)	C	32	037	002
113	«DOUBLED STRINGS BASS» (Бас со двойными струнами)	C	16	037	003
114	«SAW SYNTH BASS» (Синтезатор бас с пилообразной волной сигнала)	C	32	038	002
115	«SQZ SYNTH BASS» (Синтезатор бас с пилообразной волной сигнала)	C	32	039	002
116	«WOODBOX BASS» (Бас со звучанием коробки)	C	32	038	003
117	«OG ROCK BASS» (Цирковой рок-бас)	C	32	039	001
118	«SOUL SYNTH BASS» (Синтезаторный соул-бас)	C	32	038	001
119	«TRANCE BASS» (Транс-бас)	C	32	038	004
120	«BASS & KICK» (Бас и большой барабан)	C	32	033	003
121	«MELLOW FINGERED BASS» (Мягкий бас при игре пальцами)	C	16	039	003
122	«BASS & KICK» (Бас и большой барабан)	C	16	039	004
123	«CLAV BASS» (Бас со звучанием клавесина)	C	16	039	004
124	«RHYTHM PICKED BASS» (Ритм-бас при игре медиатором)	C	32	034	003
125	«RHYTHM FINGERED BASS» (Ритм-бас при игре пальцами)	C	32	033	004
126	«SINE BASS» (Бас с синусоидальной волной сигнала)	A	32	039	006
127	«ORGAN BASS» (Бас со звучанием органа)	A	32	039	005
128	«STR ORCHESTRA» (Струнные инструменты, оркестр)				
129	«VIOLIN» (Скрипка)	A	32	040	002
130	«SLOW VIOLIN» (Медленная скрипка)	A	32	040	006
131	«CELLO» (Виолончель)	A	32	042	002
132	«PIZZICATO STRINGS» (Струнные инструменты, пикциато)	A	32	043	002
133	«HARP 1» (Ада 1)	A	32	046	002
134	«DOUBLE VIOLIN» (Двойная скрипка)	A	16	040	001
135	«SLOW CELLO» (Медленная виолончель)	C	16	042	008
136	«VIOLIN SECTION» (Секция скрипок)	A	16	040	004
137	«SLOW VIOLIN SECTION» (Секция медленных скрипок)	A	16	040	009
138	«PIZZICATO ENSEMBLE» (Ансамбль пикциато)	A	16	045	001
139	«CELLO SECTION» (Секция виолончелей)	C	16	042	004
140	«OCTAVE PIZZICATO» (Октавный пикциато)	A	16	045	003
141	«DOUBLE VIOLA» (Двойная альт)	A	16	041	002

Приложения