

	MINIPACK-TORRE S.p.A. Via Provinciale, 54 24044 DALMINE (BG) Tel. 035/563525 - Fax. 035/ 564945 E-mail: info@minipack-torre.it Internet: www.minipack-torre.it
	CATALOGO RICAMBI / SPARE PARTS CATALOG

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO
VACUUM PACKING MACHINE

Mod. **MV50**

VERSIONE CON BARRA LATERALE DESTRA
RIGHT SIDE BAR VERSION

(Valido dalla matricola nr. 000000 del 00.2002)
(Valid from serial number 000000 dated 00.2002)

DOC. N. FM112057
REV. 01
Ed: 06.2002

LEGENDA PARTICOLARI DI RICAMBIO / SPARE PARTS DESCRIPTION

Pos.	Codice	Descrizione	Description
1	KR500005	Kit coperchio (barra laterale dx)	Lid group (right side bar)
2	FM350203	Profilo controbarra	Striker section
3	KR991032	Guarnizione	Gasket
4	BS500004	Gruppo barra saldante laterale	Sealing bar group for side bar
5	KR991010	Kit teflon	Teflon kit
6	KR991012	Kit piattina saldante	Sealing wire
7	KR991014	Kit filo di taglio	Cutting wire
8	KR991018	Kit teflon bianco 25X1	White teflon 25X1
9	KR991008	Kit cerniere	Hinges kit
10	FM240053	Tavoletta di riempimento	Filling tablets
11	KR991042	Kit controbarra	Striker kit
12	FM640033	Estensore 300N	300N shock absorber
13	FM640033	Estensore 300N	300N shock absorber
14	FE220139	Microinterruttore	Microswitch
15	ME990000	Gruppo membrana	Sealing bar command group
16	FE440722 FE440723 FE440724	Trasformatore 250W 208V Trasformatore 250W 220V Trasformatore 250W 380V	250W 208V transformer 250W 220V transformer 250W 380V transformer
17	FE440712 FE440713 FE440714	Trasformatore 50W 208V Trasformatore 50W 220V Trasformatore 50W 380V	50W 208V transformer 50W 220V transformer 50W 380V transformer
18	FE190024 FE190028	Interruttore automatico 380V Interruttore automatico 208/220V	380V automatic switch 208/220V automatic switch
19	FE290403 FE290405	Fusibile 10.3X38 6A 380V Fusibile 10.3X38 10A 208/220V	10.3X38 6A 380V fuse 10.3X38 10A 208/220V fuse
20	FE290400	Fusibile 10.3X38 1A	10.3X38 1A fuse
21	FE110305 FE110306	Contattore Contattore (V220 monofase)	Contactor Contactor (V220 single phase)
22	FE110305	Contattore	Contactor
23	FE370032	Rele (V220 monofase)	Rele (V220 single phase)
24	FE420066	Timer (V220 monofase)	Timer (V220 single phase)
25	FE500008	Cassetta impianto elettrico	Electric plate box
26	FM730001 FM730002 FM730008	Pompa 40mc Pompa 60mc Pompa 40mc (V220 monofase)	40mc pump 60mc pump 40mc pump (V220 single phase)
27	FE470000	Pressostato	Pressostat
28	FE470001	Cappuccio per pressostato	Pressostat cap
29	FE140000	Elettrovalvola per vuoto	Vacuum airvalve
30	FE140010	Elettrovalvola per saldatura	Sealing airvalve
31	FE140018	Elettrovalvola per gas	Gas airvalve
32	FM740001	Rubinetto a pannello	Air re-immission adjusting device
33	KR991037 KR991047	Kit scheda elettronica Kit scheda elettronica neutra	Electronic board kit Neutral electronic board kit
34	FE080001	Commutatore	Switch
35	FM770541	Ruota con freno	Wheel + brake
36	FM770540	Ruota	Wheel
37	FE	Ventilatore	Ventilator



