

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

**ЦЕЛЬ/ AIM:** Меры необходимые для проверки дефектов, связанных с электронными картами

/ Steps for checking of defects occurring due to failed electronic cards.

**ПРИЧИНА / REASON:** С целью оптимизации сервисных действий

/ To optimize service actions

**Применение/ Application:** All models / Все модели

## Информация

Доводим до Вашего сведения о том, что с целью оптимизации сервисных действий, направленных на ремонт СМ с дефектами, вызванными проблемными электронными картами, необходимо следовать следующим этапам.

Прежде всего, определить состояние электронной карты:

электронная карта работает неправильно или электронная карта вообще нерабочая.

Что следует проверить, перед тем как выполнять замену электронной карты в сервисном центре?

Необходимо точно знать, что электронная карта неисправна.

Для этого нужно:

- 1) Проверить уровень напряжения сети.
- 2) Проверить контакты на электронной карте и на компоненте (см. Приложение 1) в соответствие с электронными схемами подключения компонентов (см. Приложение 2)
- 3) Проверить компоненты (Приложение 3)
- 4) Прозвонить провода, также проверить состояние кабельного провода при выходе из строя хотя бы одного компонента стиральной машины.

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

5) Проверить СМ, выполнив автотест (см. Приложение 4).

6) Стиральные машины оснащены автоматической системой обнаружения неполадок, рекомендации , по устранению которых находятся в Приложении 5.

Если после выполнения после вышеуказанных действий Вы убедились, что проблема в электронной карте, тогда необходимо выполнить следующее:

- Внимательно осмотреть поверхность, как электронной карты, так и всех контактов, которые к ней подсоединяются. Особое внимание обратить на подгоревшие или сломанные /поврежденные компоненты электронной карты. При обнаружении подгоревших компонентов карты необходимо заказывать саму карту, но и по необходимости группу проводов и компонент, контакт которого подгорел.

#### Часто встречающиеся дефекты:

- Дефект электронной карты - **«При включении машина не начинает работать, экран отображает END»**. Для того чтобы это исправить, нужно проверить плотно ли установлены контакты от переключателя давления на карте и на самом переключателе давления, так же проверить не зажат ли кабель LCD (для моделей с LCD дисплеем). Если после проверки результата нет, то следует заменить сам переключатель давления на новый.

#### Фото с дефектом «Отображается END на дисплее при включении»:




| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service_bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px;"><b>VESTEL</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> </div> </div> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № РЕВ : 00               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |  |
| CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |  |



Фото с установленным LCD кабелем:

LCD кабель должен быть аккуратно заправлен в специальный зажим коробки LCD карты

LCD кабель



Зажим для LCD кабеля



|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

- Дефект « **Непрерывная работа помпы**», для того чтобы это исправить, нужно проверить плотно ли установлены контакты от помпы на карте и на самой помпе. Если после проверки контактов помпа все также непрерывно работает, то следует заменить электронную карту. Для этого нужно определить какой переключатель давления установлен на модели. Есть два вида переключателей давления: механический и электронный.

Механический переключатель давления



Электронный переключатель давления




При заказе электронной карты необходимо указать какой переключатель давления установлен на Вашей модели.

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |


|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

### Приложение 1 - Проверить контакты на электронной карте и на компоненте:

- Держатели контактов должны быть плотно установлены как на электронной карте, так и на компоненте



- Правильность установления контактов определяется щелчком язычка коробки электронной карты:




|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <div>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</div> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

Приложение 2 – Электронные схемы подключения компонентов:

RL



|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |

**VESTEL**

CIS


# СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ

№ ФОРМЫ : 04-03 FR3

№ РЕВ : 00

ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014

№ ОТЧЕТА : WMKG 017

**R6**


СЕТЕВОЙ АДРЕСС

[service bulletin.doc](#)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

22.07.14

ПОДГОТОВИЛ

Arefieva N.

ПРОВЕРИЛ

Usoltseva.A



УТВЕРДИЛ

Ugur Ozuysal



|                                                            |                                                                              |                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> </div> | <div> <div>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО</div> <div>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</div> </div> | <div> <div>№ ФОРМЫ</div> <div>: 04-03 FR3</div> </div>      |
|                                                            |                                                                              | <div> <div>№ РЕВ</div> <div>: 00</div> </div>               |
|                                                            |                                                                              | <div> <div>ДАТА ОТЧЕТА</div> <div>: 22.07.2014</div> </div> |
|                                                            |                                                                              | <div> <div>№ ОТЧЕТА</div> <div>: WMKG 017</div> </div>      |


## Для V серии



|                                                                                        |                                                             |                                                           |                                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <div> <div>СЕТЕВОЙ АДРЕСС</div> <div><a href="#">service bulletin.doc</a></div> </div> | <div> <div>ДАТА ПУБЛИКАЦИИ</div> <div>22.07.14</div> </div> | <div> <div>ПОДГОТОВИЛ</div> <div>Arefieva N.</div> </div> | <div> <div>ПРОВЕРИЛ</div> <div>Usoitseva.A</div> </div> | <div> <div>УТВЕРДИЛ</div> <div>Ugur Ozuysal</div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



### Для А серии



|                                                        |                             |                           |                         |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС<br><a href="#">service bulletin.doc</a> | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ<br>22.07.14 | ПОДГОТОВИЛ<br>Arefieva N. | ПРОВЕРИЛ<br>Usoltseva.A | УТВЕРДИЛ<br>Ugur Ozuysal |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                      |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/><br/> CIS </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                                                                                                                          |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                                                                                                                          |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                          |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

## Приложение 3 – Проверка компонентов

### - Дверной замок:

Дверной замок активируется в начале программы для того чтобы препятствовать открытию двери. Он разблокируется примерно через 2 мин после окончания программы. Эта временная задержка происходит за счет положительного температурного коэффициента элемента замка.



#### Технические характеристики:

Время закрытия (20 °C)    2'' – 6''  
Время открытия (20 °C)    35'' – 75''  
Номинальное напряжение    250 V  
Номинальный ток              16 (4) A

Проверка компонента :

*Проверьте сопротивление компонента с помощью мультиметра как показано на Рис.2.*

Сопротивление положительного температурног коэфф. должно быть 1000 Ом ±50%.



Рис.2. Проверка компонента

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                                                                          |                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/><br/> CIS </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                          |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                          |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                          |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## - Насос



Технические характеристики:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение | 230 Вт                   |
| Номинальный ток        | 0.2 А                    |
| Номинальная мощность   | 30 В                     |
| Частота                | 50 Гц                    |
| Катушка сопротивления  | 170 Ом (±7%)             |
| Поток воды:            | 18 л/мин(до 1 м высотой) |
| Термическая защита     | ДА                       |

*Проверка компонента:*

*Проверьте сопротивление компонента с помощью мультиметра как показано на Рис. 2.*

Значение сопротивления должно быть в диапазоне 140- 200 Ом



Рис. 2 Проверка компонента

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## - Температурный датчик NTC

Технические характеристики :

| Tem (°C) | R nom<br>(ohm?) | R min<br>(ohm??) | R max<br>(ohm)? | ? R (+/- %) |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| -10,00   | 58.722,00       | 54.874,00        | 62.570,00       | 6,60        |
| - 5,00   | 45.778,00       | 42.961,00        | 48.596,00       | 6,20        |
| 0,00     | 35.975,00       | 33.900,00        | 38.050,00       | 5,80        |
| 5,00     | 28.516,00       | 26.977,00        | 30.055,00       | 5,40        |
| 10,00    | 22.763,00       | 21.616,00        | 23.910,00       | 5,00        |
| 15,00    | 18.279,00       | 17.421,00        | 19.137,00       | 4,70        |
| 20,00    | 14.772,00       | 14.128,00        | 15.417,00       | 4,40        |
| 25,00    | 11.981,00       | 11.497,00        | 12.464,00       | 4,00        |
| 30,00    | 9.786,00        | 9.421,00         | 10.150,00       | 3,70        |
| 35,00    | 8.047,00        | 7.772,00         | 8.322,00        | 3,40        |
| 40,00    | 6.653,00        | 6.444,00         | 6.861,00        | 3,10        |
| 45,00    | 5.523,00        | 5.365,00         | 5.680,00        | 2,80        |
| 50,00    | 4.608,00        | 4.489,00         | 4.726,00        | 2,60        |
| 55,00    | 3.856,00        | 3.767,00         | 3.945,00        | 2,30        |
| 60,00    | 3.243,00        | 3.178,00         | 3.308,00        | 2,00        |
| 65,00    | 2.744,00        | 2.681,00         | 2.808,00        | 2,30        |
| 70,00    | 2.332,00        | 2.273,00         | 2.392,00        | 2,50        |
| 75,00    | 1.990,00        | 1.934,00         | 2.045,00        | 2,80        |
| 80,00    | 1.704,00        | 1.653,00         | 1.755,00        | 3,00        |
| 85,00    | 1.464,00        | 1.416,00         | 1.511,00        | 3,20        |
| 90,00    | 1.262,00        | 1.218,00         | 1.305,00        | 3,40        |
| 95,00    | 1.093,00        | 1.053,00         | 1.133,00        | 3,70        |
| 100,00   | 949,90          | 913,20           | 986,60          | 3,90        |



|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">VESTEL</div> <div style="text-align: center;"> <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> </div> </div> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № РЕВ : 00               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |  |  |  |

Проверка компонента:

*Проверьте значение сопротивления компонента с помощью мультиметра как показано на Рис. 2*



#### - Фильтр электроснабжения




| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение : 250 V  
 Номинальный ток : 16 A  
 Cx : 0,47  $\mu$ F ( $\pm 20\%$ )  
 Cy : 2 x 25 nF ( $\pm 20\%$ )  
 L : 2 x 1 mH (+%50,-%30)  
 R : 680 kohm  $\pm 10\%$



### Проверка компонента:

Проверьте сопротивление компонента с помощью мультиметра как показано на Рис.2.  
 Значение сопротивления на фильтре (между полюсами L-N) должно быть 680 КОм ( $\pm 10\%$ ).



Рис. 2 Проверка компонента

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VESTEL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;">CIS</div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## - Механический переключатель давления

Напряжение : 250 V  
Ток : 16 A



**Figure 1.** Pressure switch

Переключатель давления регулирует подачу воды в соответствии с уровнями воды, установленными внутри. Он управляется электронной картой. Он имеет 4 контакта: сброс, установка, общий, переполнение

### *Технические характеристики:*

Компонент имеет три уровня. Когда компонент на уровне "сброс" - СМ начинает забор воды. Когда компонент на уровне "установка" - СМ прекращает забор воды связываясь с электронной картой. Третий уровень "переполнение" - предназначен для того, чтобы предотвратить набор чрезмерного количества воды в СМ.

Переключатели давления, которые имеют другие установленные уровни воды, соответственно имеют другие значения для набора воды.

### Проверка компонента:

- 1) Подуйте в шланг переключателя давления или входное отверстие. Убедитесь, что Вы услышали щелчок.
- 2) Поставьте ручку программ на режим "полоскание" и дайте СМ набрать воду. Убедитесь, что Вы услышали щелчок или СМ останавливается, чтобы набрать воды через некоторое время (Рис 2.)



**Рис 2.** Ручка программ

| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### - Электронный переключатель давления



Технические характеристики:

Мощность  $5 \pm 0,15 \text{ V}$

Ток питания  $< 10 \text{ mA}$

Выходной ток  $< 20 \text{ mA}$

### Проверка электронного переключателя давления (EPS)

Надавите на замок двери отверткой как показано на рисунке:



| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

Выберите 1-у программу и запустите машину



Отключите потребляемую энергию, когда стиральная машина закончит забирать воду и барабан начнет вращение:



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                            |                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div> <div>VESTEL</div> </div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                            |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                            |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                            |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

Проверьте уровень воды внутри барабана линейкой. Уровень должен быть 7 см  $\pm$ 1:



| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service.bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

## - Нагреватель



*Технические характеристики :*

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Вид нагрева            | Трубчатый нагревательный элемент с температурным датчиком |
| Номинальное напряжение | 230 V                                                     |
| Номинальная мощность   | 1850 W ( $\pm 5\%$ )                                      |
| Сопротивление          | 26.96-29.80 Ом                                            |
| Предохранитель         | 2 – сторонний                                             |

(Примечание: Односторонний предохранитель используется для CM серии В и номинальной мощностью 1650W для 32/40 л)

*Проверка компонента:*

*Проверьте сопротивление компонента с помощью мультиметра как показано на Рис.2.*

Значение сопротивления должно быть в диапазоне 25- 30 Ом.



**Рис. 2.** Проверка компонента

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## - Мотор

Значение сопротивления тахометра и статора по типу мотора указаны в Таблице 1:

Таблица 1

| Код мотора | Фирма   | Статор FF (Ω)         | Статор HF (Ω)         | Тахометр (Ω)           | Температура           |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 32019342   | Welling | $2,00 \pm \%7 \Omega$ | -                     | $66,6 \pm \%7 \Omega$  | Комнатная температура |
| 32010696   | Welling | $1,13 \pm \%7 \Omega$ | -                     | $66,6 \pm \%7 \Omega$  | Комнатная температура |
| 32016267   | Welling | $1,45 \pm \%7 \Omega$ | -                     | $66,6 \pm \%7 \Omega$  | Комнатная температура |
| 32016268   | Welling | $2,00 \pm \%7 \Omega$ | -                     | $66,6 \pm \%7 \Omega$  | Комнатная температура |
| 32016735   | Selni   | $1,53 \pm \%7 \Omega$ | $0,77 \pm \%7 \Omega$ | $87,7 \pm \%12 \Omega$ | Комнатная температура |

### Контроль сопротивления тахометра

Проверьте клеммы тахометра в патроне мотора мультиметром как показано на рисунке. Значения сопротивления см. в таблице 1.



### Контроль сопротивления статора (полное поле)

Проверьте клеммы статора в патроне мотора мультиметром как показано на рисунке. Значения сопротивления см. в таблице 1.



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service_bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VESTEL</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">CIS</div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

#### Контроль сопротивления статора (половинное поле)

Проверьте клеммы статора в патроне мотора мультиметром как показано на рисунке. Значения сопротивления см. в таблице 1.



#### - Клапан



#### Технические характеристики:

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение | 220 – 240 V                                                                           |
| Номинальная мощность   | 8 VA                                                                                  |
| Частота                | 50 Hz                                                                                 |
| Номинальный поток      | 6 l/min (±15%) (для входа холодной воды)<br>5.5 l/min (±15%) (для входа горячей воды) |
| Давление воды          | 0.2 – 10 bar                                                                          |

#### Проверка компонентов:

Проверка значения сопротивления компонента с помощью мультиметра как показано на Рис. 2.


Скорость потока воды через клапан должна быть 5 - 8 литров/мин.

Значение сопротивления каждой из катушек клапана должно быть 3 - 4.5 КОм.

| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

Рис. 2 - Проверка клапана мультиметром.



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                                                                                            |                                                      |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/><br/>           CIS         </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                                                                                                                                            |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                                                                                                                                            |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                                            |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

## Приложение 4 - Автотесты для моделей:

### АВТОТЕСТ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ВЕСТЕЛ МОДЕЛИ АУРА И БОРА


*Заметка:* Столкнувшись с любой неисправностью, необходимо, во-первых, проверить выключена ли защита от детей, затем сбросить настройки стиральной машины и провести автотест, чтобы выяснить возникают ли какие-либо неисправности. В случае если неисправностей не возникает, это значит, что машина работает правильно. Для того чтобы убедиться в исправности машины, желательно произвести вышеперечисленные действия повторно.

В случае если в доме клиента отсутствует заземление, производитель не несет ответственности за вышедшие из строя электронные комплектующие.

1. Установите ручку программы на третьей программе.



2. Нажмите первую функциональную кнопку.



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">VESTEL</div> <div style="text-align: center;"> <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> </div> </div> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № РЕВ : 00               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |  |
| CIS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |  |


3. Во время удержания первой функциональной кнопки, установите ручку программ на вторую программу.



4. Отпустите функциональную кнопку. Светодиод кнопки загорится.



5. Снова нажмите на первую функциональную кнопку.



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service_bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |


|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">VESTEL</div> <div style="text-align: center;"> <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> </div> </div> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № РЕВ : 00               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |  |  |  |

CIS

6. Во время удержания первой функциональной кнопки, поверните ручку программ на первую программу. Отпустите функциональную кнопку и начнется автотест.



7. Если первая функциональная кнопка мигает, нажмите кнопку снова. Автотест перейдет на вторую фазу.



| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VESTEL</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">CIS</div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### AVTOTECT RL (41 LT DRUM)

#### Стиральные машины: ARWM 1041 L

*Заметка:* Столкнувшись с любой неисправностью, необходимо, во-первых, проверить выключена ли защита от детей, затем сбросить настройки стиральной машины и провести автотест, чтобы выяснить возникают ли какие-либо неисправности. В случае если неисправностей не возникает, это значит, что машина работает правильно. Для того чтобы убедиться в исправности машины, желательно произвести вышеперечисленные действия повторно.


**В случае если в доме клиента отсутствует заземление, производитель не несет ответственности за вышедшие из строя электронные комплектующие.**

#### ARAMIDES

1. Нажмите кнопку "Предварительной стирки" и не отпуская переведите программный регулятор в "положение 1".



2. После 3 сек, дверь будет заблокирована и наименование "AU" будет высвечиваться на LCD экране;



3. Автотест начинается.

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service_bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                               |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### АВТОТЕСТ / RL, 40 Lt

Стиральные машины: ARWM 1040 L

*Заметка:* Столкнувшись с любой неисправностью, необходимо, во-первых, проверить выключена ли защита от детей, затем сбросить настройки стиральной машины и провести автотест, чтобы выяснить возникают ли какие-либо неисправности. В случае если неисправностей не возникает, это значит, что машина работает правильно. Для того чтобы убедиться в исправности машины, желательно произвести вышеперечисленные действия повторно.


**В случае если в доме клиента отсутствует заземление, производитель не несет ответственности за вышедшие из строя электронные комплектующие.**

### ARAMIDES

1. Нажать кнопку "Предварительной стирки" и не отпуская установить программный регулятор в "положение 1".



2. По истечении 3 сек., дверь будет заблокирована и на LCD экране появится наименование "AU"; автотест начался.



3. Автотест начинается.

| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                               |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### АВТОТЕСТ / R6, 40 LT

Стиральные машины: WMO 840 LE, WMO 1040 LE, ESACUS 0850, ESACUS 1050

*Заметка:* Столкнувшись с любой неисправностью, необходимо, во-первых, проверить выключена ли защита от детей, затем сбросить настройки стиральной машины и провести автотест, чтобы выяснить возникают ли какие-либо неисправности. В случае если неисправностей не возникает, это значит, что машина работает правильно. Для того чтобы убедиться в исправности машины, желательно произвести вышеперечисленные действия повторно.

**В случае если в доме клиента отсутствует заземление, производитель не несет ответственности за вышедшие из строя электронные комплектующие.**

### WMO MODELS R6 VERSION

1. Установить программный регулятор в "положение 3", удерживая нажатой кнопку «Дополнительное полоскание».



2. Не отпуская кнопку доп. функции "Дополнительное Полоскание", повернуть программный регулятор в "положение 2".



|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service.bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |





|                                                                                                                                          |                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/><br/> CIS </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                          |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                          |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                          |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### АВТОТЕСТ / R6 , 41Lt

#### Стиральные машины: WMO 841 LE, WMO 1041 LE

*Замечка:* Столкнувшись с любой неисправностью, необходимо, во-первых, проверить выключена ли защита от детей, затем сбросить настройки стиральной машины и провести автотест, чтобы выяснить возникают ли какие-либо неисправности. В случае если неисправностей не возникает, это значит, что машина работает правильно. Для того чтобы убедиться в исправности машины, желательно произвести вышеперечисленные действия повторно.

**В случае если в доме клиента отсутствует заземление, производитель не несет ответственности за вышедшие из строя электронные комплектующие.**

#### WMO MODELS R6 VERSION 41 LT

1. Установить программный регулятор в "положение 3", удерживая нажатой кнопку «Дополнительное полоскание».



2. Не отпуская кнопку доп. функции "Дополнительное Полоскание", повернуть программный регулятор в "положение 2".



|                                      |          |             |             |              |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|                                      |          |             |             | ЗЕРДИЛ       |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14 | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                               |                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                               |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

4. Отпустить кнопку «Дополнительное полоскание».



5. Начинается режим автотеста.

| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service.bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |


|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VESTEL</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">CIS</div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

### Автотест для F серии (MLWM 841)

#### АВТОТЕСТ ДЛЯ F2 МОДЕЛЕЙ

Чтобы активировать автотест необходимо:

- Нажмите 5-ю функциональную кнопку и одновременно установите программный регулятор в позицию 1.



- По истечении 3 сек, дверь будет заблокирована и стиральная машина перейдет в режим автотеста.

На время автотеста на дисплее загорается значок "AU".

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                               |                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ     | : 04-03 FR3  |
|                                               |                                                      | № РЕВ       | : 00         |
|                                               |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА | : 22.07.2014 |
|                                               |                                                      | № ОТЧЕТА    | : WMKG 017   |

## Автотест для F серии (MLWM 1041 LED)

### АВТОТЕСТ ДЛЯ F4 МОДЕЛЕЙ

Чтобы активировать автотест необходимо:

- Нажмите 5-ю функциональную кнопку и одновременно установите программный регулятор в позицию 1.



- По истечении 3 сек, дверь будет заблокирована и стиральная машина перейдет в режим автотеста.

На время автотеста на дисплее загорается значок "AU".

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service_bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                               |                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div>VESTEL</div> <div>CIS</div> </div> | <div>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО</div> <div>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</div> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                               |                                                                 | № РЕВ : 00               |
|                                               |                                                                 | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                               |                                                                 | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## Автотест для F серии (MLWM 1041 LCD)

### АВТОТЕСТ FL МОДЕЛЕЙ

Чтобы активировать автотест необходимо:

- Установите программный регулятор в позицию 3.
- Нажмите 3-ю функциональную кнопку.



- Удерживая 3-ю функциональную кнопку, поверните программный регулятор в положение 2.
- По истечении 3 сек, дверь будет заблокирована и стиральная машина перейдет в режим автотеста.
- Отпустите 3-ю функциональную кнопку.

На время автотеста на дисплее загорается значок "AU".



| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

## Приложение 5 - Коды неисправностей

### Коды неисправностей для Aura, Bora, Otis R3, R4:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| UM0632CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 634)     | 11001723 |
| UM0632CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 634)Ark  | 11001984 |
| BK0632CA1/RUSYA -VESTEL (BWM 3260)    | 11001770 |
| UM0832CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 834)     | 11001724 |
| UM0832CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 834 S)   | 11001722 |
| UM0832CA3/RUSYA -VESTEL (AURA 0835)   | 11001940 |
| UM1032CA3/RUSYA -VESTEL (AWMS 1034 S) | 11001768 |
| UM1032CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 1034 S)  | 11001720 |
| BK1032CA3/RUSYA -VESTEL (BWM 3410 S)  | 11001731 |
| UM0632CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 635)     | 11002163 |
| UM0832CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 835)     | 11002164 |
| UM0832CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 835 S)   | 11002165 |
| UM1032CA2/RUSYA-VESTEL (AWM 1035)     | 11002265 |
| UM1032CA3/RUSYA-VESTEL (AWM 1035S)    | 11002266 |
| UM0640CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 640)     | 11001725 |
| UM0840CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 840)     | 11001726 |
| UM0840CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 840)Ark  | 11001985 |
| UM0840CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 840 S)   | 11001727 |
| BK0840CA2/RUSYA -VESTEL (BWM 4080)    | 11001736 |
| UM1040CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 1040 S)  | 11001721 |
| BK1040CA3/RUSYA -VESTEL (BWM 4100 S)  | 11001732 |
| U40841CA2/RUSSIA-VESTEL(AWM 841)      | 11002264 |
| UM1040CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 1040)    | 11002267 |
| U41041CA2/RUSSIA-VESTEL(AWM 1041)     | 11002268 |
| U41041CA3/RUSYA-VESTEL(AWM 1041S)     | 11002269 |

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| UM0847CA2/RUSYA -VESTEL (AWM 847)    | 11001728 |
| UM1047CA3/RUSYA -VESTEL (AWM 1047S)  | 11001729 |
| OM0632CR3/RUSYA -VESTEL (OWM 632)    | 11001919 |
| OM0832CR3/RUSYA -VESTEL (OWM 832)    | 11001987 |
| OM0832CR3/RUSYA -VESTEL (OWM 833)    | 11002166 |
| OM0840CR4/RUSYA -VESTEL (OWM 840 S)  | 11001920 |
| OM1040CR4/RUSYA -VESTEL (OWM 4010 S) | 11001921 |
| OM1047CR4/RUSYA -VESTEL (OWM 4710 S) | 11001922 |
| KM0832CA3/RUSYA - VESTEL (TWM 338 S) | 11002205 |

| Код неполадки | Индикатор неполадки                          | Возможная неисправность                                                                                                         | Меры по устранению                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 01          | Индикатор кнопки старт/пауза мигает          | Дверца плохо закрыта                                                                                                            | Плотно закройте дверь (до щелчка). Если проблема не устранится, выключите машину, отсоедините ее от сети, закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайшей авторизованный сервисный центр.                                                    |
| E 02          | Индикатор готовности работы программы мигает | Уровень воды в машине не доходит до нагревательного элемента. Напор воды в системе водоснабжения слишком низкий или отсутствует | Полностью откройте кран. Проверьте, возможно, отключили воду. Если проблема исчезнет, машина сама отключится через некоторое время. Если проблема повторится, отключите машину от сети, закройте кран и обратитесь в ближайший сервисный центр. |

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service.bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

|      |                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 03 | Одновременно мигают индикаторы кнопок старт/пауза и готовность работы программы          | Сломался насос, засорился фильтр насоса или контакт насоса отсоединился | Прочистите фильтр насоса (*). Если проблема не устранится, обратитесь в сервисный центр.                                                                                                           |
| E 04 | Индикатор окончания работы программы мигает                                              | В машине излишки воды                                                   | Машина автоматически сольет воду. После того, как вся вода сольется, если проблема не устранится, выключите машину, отсоедините от сети, закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр. |
| E 05 | Одновременно мигают индикаторы кнопок старт/пауза и индикатор окончания работы программы | Неисправность нагревателя или датчика измерения температуры             | Выключите машину и отсоедините ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.                                                                                               |
| E 06 | Мигают индикаторы начала и завершения работы программы                                   | Мотор машины вышел из строя                                             | Выключите машину и отсоедините ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.                                                                                               |
| E 07 | Одновременно горят индикаторы кнопок старт/пауза, начала и завершения работы программы   | Ошибка конфигурации                                                     | Выключите машину и отсоедините ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.                                                                                               |

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service.bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

|      |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 08 | Одновременно мигают индикаторы кнопок старт/пауза, начала и завершения работы программы | Неисправность двигателя                                                         | Выключите машину и отсоедините ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.                                                                        |
| E 09 | Индикатор начала и окончания работы программы непрерывно горят                          | Напряжение электросети не соответствует нормальному (завышенное или заниженное) | Если напряжение в электросети будет ниже 150В или выше 260В машина приостановит работу. После восстановления напряжения электросети машина возобновит работу автоматически. |

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

**Коды неисправностей Otis R6, Lissotis R6, Aramides RL, Otis RL, Lissotis RL:**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| OK0840CR6/RUSYA -VESTEL (WMO 840 LE)   | 11001932 |
| OK1040CR6/RUSYA -VESTEL (WMO 1040 LE)  | 11001933 |
| O90841CR6/RUSYA -VESTEL (WMO 841 LE)   | 11001934 |
| O91041CR6/VRUSYA -VESTEL (WMO1041LE)   | 11001935 |
| OM0840CR6/RUSYA -VESTEL (OWM 840 LED)  | 11001988 |
| OM1040CR6/RUSYA -VESTEL (OWM 4010 LED) | 11001989 |
| LM0840CR6/RUSYA - Vestel (TWM 408 LE)  | 11002203 |
| AM1040CRL/RUSYA -VESTEL (ARWM1040L)    | 11001931 |
| A91041CRL/RUSYA -VESTEL (ARWM 1041 L)  | 11001929 |
| A11041CRL/RUSYA -VESTEL (OWM 4110 LCD) | 11001990 |
| AM0840CRL/RUSYA-VESTEL(ARWM 840 L)     | 11002260 |
| A90841CRL/RUSYA-VESTEL(ARWM841L)       | 11002261 |
| AM1240CRL/RUSYA-VESTEL(ARWM 1240 L)    | 11002262 |
| A91241CRL/RUSYA-VESTEL(ARWM 1241 L)    | 11002263 |
| OK1240CR6/RUSYA -VESTEL (WMO 1240 LE)  | 11002270 |
| O91241CR6/RUSYA-VESTEL(WMO 1241 LE)    | 11002271 |
| LM0840CR6/RUSYA - Vestel (TWM 408 LE)  | 11002203 |
| L41041CRL/RUSYA - VESTEL(TWM 410 L)    | 11002204 |
| O31041CRL/RUSYA-VESTEL (WMO 1041 LCD)  | 11002443 |

| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |

|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

| Код неполадки                                                                       | Возможная неисправность                                                     | Меры по устранению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 01                                                                                | Дверца плохо закрыта                                                        | Плотно закройте дверь (до щелчка). Если проблема не устранится, выключите машину, отсоедините ее от сети и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E 03                                                                                | Сломался насос или засорился фильтр насоса, или контакт насоса отсоединился | Прочистите фильтр насоса (*). Если проблема не устранится, обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E 04                                                                                | В машине излишки воды                                                       | Машина автоматически сольет воду. После того, как вся вода сольется, если проблема не устранится, выключите машину и отсоедините от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Отключена вода или низкое давление в водопроводной сети                     | <p>Водопроводный вентиль может быть закрыт. Проверьте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно отключена вода, проверьте.</li> <li>- Если это так, переключите программный переключатель в положение «0». Вы сможете выбрать программу и запустить машину после того, как водоснабжение будет восстановлено.</li> <li>- Возможно низкое давление воды в водопроводной сети, проверьте.</li> <li>- Возможно перекручивание шланга подачи воды, проверьте.</li> <li>- Возможно засорение шланга подачи воды. Очистите фильтры шланга подачи воды. (*)</li> <li>- Возможно засорился фильтр клапана подачи воды. Очистите фильтры клапана подачи воды. (*)</li> </ul> <p>Если проблема сохраняется, отключите машину из розетки, перекройте водопроводный вентиль и обратитесь в сервисный центр.</p> |
|  | Сломался насос или засорился фильтр насоса, или контакт насоса отсоединился | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно засорение фильтра насоса. Прочистите фильтр насоса (*).</li> <li>- Возможно засорение или перекручивание сливного шланга. Проверьте сливной шланг.</li> </ul> <p>Если проблема не устранится, обратитесь в сервисный центр.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕС                        | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoltseva.A | Ugur Ozuysal |



|                                                                                              |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><br>CIS | <b>СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО<br/>СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ</b> | № ФОРМЫ : 04-03 FR3      |
|                                                                                              |                                                      | № РЕВ : 00               |
|                                                                                              |                                                      | ДАТА ОТЧЕТА : 22.07.2014 |
|                                                                                              |                                                      | № ОТЧЕТА : WMKG 017      |

**Коды неисправностей F серии:**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| LC0841CF2C/RUSSIA-VESTEL(MLWM 841) | 11002515 |
| LC1041CF4/VESTEL(MLWM 1041 LED)    | 11002516 |
| LC1041CFL/VESTEL(MLWM 1041 LCD)    | 11002518 |

| КОД<br>НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНАЯ<br>ПРИЧИНА<br>НЕИСПРАВНОСТИ                                                      | МЕТОД<br>УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01                  | Дверца открыта                                                                             | Плотно закройте дверцу. Если неисправность не устраняется, выключите машину, отсоедините ее от сети и обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр                                                                                                                         |
| E02                  | Низкий напор воды или низкий уровень воды в машине                                         | Откройте кран. Проверьте, возможно отсутствие воды в системе водоснабжения. Если неисправность не устраняется, машина через некоторое время автоматически отключится. Отсоедините машину от сети, закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр |
| E03                  | Неисправный насос, забитый фильтр насоса или неправильное электрическое подключение насоса | Прочистите фильтр насоса. Если неисправность не устраняется, обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр (*)                                                                                                                                                              |
| E04                  | В машине слишком большое количество воды                                                   | Ваша машина сама сливает воду. Выключите машину и отключите ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр                                                                                                                           |

|                                      |                 |             |             |              |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| СЕТЕВОЙ АДРЕСС                       | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ | ПОДГОТОВИЛ  | ПРОВЕРИЛ    | УТВЕРДИЛ     |
| <a href="#">service bulletin.doc</a> | 22.07.14        | Arefieva N. | Usoitseva.A | Ugur Ozuysal |